

Built-in Oven

User & installation manual

NV75R7676RS / NV75R7676RB





Contents

Using this manual	3
The following symbols are used in this User Manual:	3
Safety instructions	3
Important safety precautions	3
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) Auto energy saving function	6 6
Installation	7
What's included	7
Prepare to install the oven	8
Power connection	8
Cabinet mount	8
Before you start	10
nitial settings	10
New oven smell	11
Smart safety mechanism	11
Accessories	11
Flexible Door	13 14
Mechanical lock (applicable models only) Dual cook mode	14
Dual Cook Hode	14
Operations	15
Control panel	15
Common settings	16
Cooking modes	19
Dual cook mode temperature setting range	22
To stop cooking	23
Special function	23
Auto cook	24
Steam cleaning Pyro cleaning	25 25
yro dearning	23

Timer	2
Sound on/off	2
Cooking smart	2
Manual cooking	2
Auto cook programmes	3
Test dishes	3
Collection of frequent auto cook recipes	4
Maintenance	4
Cleaning	4
Detaching the door	4
Replacement	4
Troubleshooting	4
Checkpoints	4
Information codes	4
Technical specifications	4
Appendix	50
Product data sheet	5

2 English -



Using this manual

Thank you for choosing SAMSUNG Built-In Oven.

This User Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance. Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep this book for future reference.

The following symbols are used in this User Manual:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage**.

↑ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.

NOTE

Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.

Safety instructions

Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety recommendations.

Important safety precautions

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

This Appliance should be allowed to disconnection from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.







Safety instructions

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

If this appliance has cleaning function, excess spillage must be removed before cleaning and all utensils should not be left in the oven during steam cleaning or self cleaning. The cleaning function depends on the model.

If this appliance has cleaning function, during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away. The cleaning function depends on the model.

Only use the temperature probe recommended for this oven. (Meat probe model only)

A steam cleaner is not to be used.

WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.

4 English




WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.

The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use.



Insert the wire rack into position with the protruding parts (stoppers on both sides) towards the front so that the wire rack supports the rest position for large loads.

↑ CAUTION

If the oven has been damaged in transport, do not connect it.

This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed electrician.

In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.

Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service center or your dealer.

Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.

The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.

The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned

Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven. If this appliance has a vapour or steam cooking function, do not operate this appliance when the water supply cartridge is damaged. (Vapour or steam function model only)

When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center. (Vapour or steam function model only)

This oven has been designed only for the cooking of household foods.

During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.

Never store flammable materials in the oven.

The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an extended period of time.

When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.

When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high temperatures and the Vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.





Safety instructions

For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners. Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.

Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.

Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause damage to the enamel surface.

The oven door must be closed during cooking.

Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking trays or tins on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause poor cooking results.

Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces of the oven.

When cooking very moist cakes, use the deep pan.

Do not rest bakeware on the open oven door.

Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.

Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.

Do not open the door with unnecessarily strong force.

WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the cooking process is completed.

WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Auto energy saving function

- If no user input is made for a certain time while the appliance is operating, the appliance stops operation and goes to Standby state.
- Light: During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing 'Oven light' button. For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has started.









Installation


M WARNING

This oven must be installed by a qualified technician. The installer is responsible for connecting the oven to the main power, while observing the relevant safety regulations of your area.

What's included

Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

Oven at a glance



01 Control panel


02 Door handle

03 Up door

04 Main door

Accessories

The oven comes with different accessories that help you prepare different types of food.




NOTE

Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.




Installation

Prepare to install the oven



Power connection



a plug-type socket is not available due to allowable current limitations, use a multipole isolator switch (with at least 3 mm spacing in-between) in order to meet safety regulations. Use a power cord of sufficient length that supports the specification H05 RR-F or H05 VV-F, min. 1.5-2.5 mm².

Plug the oven into an electrical socket. If

- **01** BROWN or BLACK
- 02 BLUE or WHITE
- 03 YELLOW and GREEN

Rated current(A)	Minimum cross-sectional area		
10 < A ≤ 16	1.5 mm²		
16 < A ≤ 25	2.5 mm ²		

Check the output specifications on the label attached to the oven.

Open the rear cover of the oven using a screwdriver, and remove the screws on the cord clamp. Then, connect the power lines to the relevant connection terminals. The ($\frac{1}{4}$)-terminal is designed for earthgrounding. First connect the yellow and green lines (earthgrounding), which must be longer than the others. If you use a plug-type socket, the plug must remain accessible after the oven is installed. Samsung is not responsible for accidents caused by missing or faulty earthgrounding.

WARNING


Do not step on or twist the wires during installation, and keep them away from heat-emitting parts of the oven.

Cabinet mount

If installing the oven in a built-in cabinet, the cabinet must have its plastic surfaces and adhesive parts resistant up to 90 °C. Samsung is not responsible for damage to furniture from the oven's heat emission.

The oven must be properly ventilated. For ventilation, leave a gap of about 50 mm between the lower shelf of the cabinet and the supporting wall. If you install the oven under a cooktop, follow the cooktop's installation instructions.

Required Dimensions for Installation




Oven (mm)

Α	560	G	Max. 506		
В	175	Н	Max. 494		
С	370	I	21		
D	Max. 50	J	549		
Е	595	К	572		
F	595	L	550		

8 English






Built-in cabinet (mm)

Α	Min. 550
В	Min. 560
С	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 x Min. 50

NOTE

The built-in cabinet must have vents (**E**) to ventilate heat and circulate the air.




Under-sink cabinet (mm)

Α	Min. 550
В	Min. 560
С	Min. 600
D	Min. 460 x Min. 50


♠ NOTE

The built-in cabinet must have vents (**D**) to ventilate heat and circulate the air.


Mounting the oven



Make sure to leave a gap (**A**) of at least 5 mm between the oven and each side of the cabinet.



Secure at least 3 mm of gap (**B**) so that the door opens and closes smoothly.



Fit the oven into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws.

English 9



Installation

After installation is complete, remove the protective film, tape, and other packing material, and take out the provided accessories from inside the oven. To remove the oven from the cabinet, first disconnect power to the oven and remove 2 screws on both sides of the oven.

WARNING

The oven requires ventilation for normal operation. Do not block the vents under any circumstance.



The actual appearance of the oven may differ with the model.

Before you start

Initial settings

When you power on the oven for the first time, the default time of "12:00" appears on the display where the hour element ("12") blinks. Follow the steps below to set the current time.



 Use the ∧ / V buttons to set the hour, and then press **OK**. The minute element blinks



 Use the ∧ / V buttons to set the minute, and then press OK.



To change the current time after this initial setting, hold down the \bigcirc for 3 seconds and follow the above steps.





New oven smell

Before using the oven for the first time, clean inside the oven to remove the new oven smell.


- **1.** Remove all accessories from inside the oven.
- 2. Run the oven with Convection 200 °C or Conventional 200 °C for an hour. This will burn any remaining production substances in the oven.
- **3.** When complete, turn off the oven.

Smart safety mechanism

If you open the door while the oven is operating, the oven light turns on and both the fan and the heating elements stop operation. This is to prevent physical injuries such as burns as well as to prevent unnecessary energy loss. When this happens, simply close the door and the oven continues to operate normally because this is not a system failure.

Accessories

For first time use, clean the accessories thoroughly with warm water, detergent and a soft clean cloth.



- **01** Level 1**02** Level 2**03** Level 3**04** Level 4
- **05** Level 5

- Insert the accessory to the correct position inside of the oven.
- Allow at least a 1 cm space from the accessory and the bottom of the oven, and from any other accessory.
- Take caution in removing cookware and/or accessories out of the oven. Hot meals or accessories can cause burns.
- The accessories may be deformed while they are gaining heat. Once they have cooled down, they will recover their original appearance and performance.

Basic use

For better cooking experience, familiarise yourself with how to use each accessory.

Wire rack	Wire rack The wire rack is designed for grilling and roasting. Insert t wire rack into position with the protruding parts (stoppers on both sides) towards the front.			
Wire rack insert *	The wire rack insert is used with the tray, and prevents liquid from dropping onto the bottom of the oven.			
Baking tray *	The baking tray (depth: 20 mm) is used to bake cakes, cookies, and other pastries. Put the slanted side to the front.			
Universal tray *	The universal tray (depth: 30 mm) is used for cooking and roasting. Use the wire-tray insert to prevent liquid from dropping onto the bottom of the oven. Put the slanted side to the front.			
Extra-deep tray *	The extra-deep tray (depth: 50 mm) is used for roasting with or without the wire-tray insert. Put the slanted side to the front.			



4/17/2019 5:24:04 PM







Before you start

Rotisserie spit *	The rotisserie spit is used for grilling food such as chicken. Use the rotisserie spit only in Single mode at level 4 where the spit adapter is available. Unscrew the spit handle to remove while grilling.				
Rotisserie spit and Shashlik *	 Put the tray at rack position 1 to collect cooking juices, or on the bottom of the oven for a large serving of meat. It is recommended to use the spit accessories for meat under 1.5 kg. 1. Insert the spit into the meat. To help insert the spit, screw the spit handle toward the blunt end. 2. Put parboiled potatoes and vegetables around the meat. 3. Put the cradle at the middle tray position with the "V" shape to the front. Rest the spit onto the cradle with the pointed end backward and gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the "V" shape. (The spit has two lugs which should be nearest to the oven door so to stop the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.) 4. Unscrew the handle before cooking. 5. After cooking, screw the handle back to help remove the spit from the cradle. 				
Telescopic rails *	 Use the telescopic rail plate to insert the tray as follows: Stretch the rail plate out from the oven. Put the tray on the rail plate and slide the rail plate into the oven. Close the oven door. 				
Divider	The divider is designed to separate the oven in two zones. Use the divider with Dual cook mode.				
Meat probe *	The meat probe measures the internal temperature of the meat to cook. Use only the meat probe that comes with your oven.				


WARNING

- Make sure that the rotisserie handle is seated properly.
- Be careful when using the rotisserie. The forks and pins are pointed and sharp, which can cause physical injury!
- To prevent burns, use gloves to remove the rotisserie because it is very hot.

NOTE

Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.









Flexible Door

This oven has a unique Flexible Door that is hinged in the middle, so you only need to open the top half to access the upper zone. When you're using the Dual Cook capability, you can access the top oven space much more easily and with greater energy efficiency.


How to use the upper door



1. Completely press the handle lever.




2. Pull the handle.



3. This will open only the upper door as shown.


How to use the full door



1. Hold the lever-less area of the handle, and then pull.



2. This will open the whole door as shown.



⚠ CAUTION

When opening the whole door, make sure to grasp the handle by the lever-less portion. If the lever is pressed halfway through opening the door, the upper door may open, causing physical injury.

♠ NOTE

- Do not put heavy objects on, or apply excessive force, to the upper door.
- Do not let children play with or on the upper door.






Before you start


Mechanical lock (applicable models only)

Installation




- 1. Insert the thin part (A) of the mechanical lock into the corresponding slot of the lock handle as shown.
- 2. Tighten the screw on the lock handle.

Uninstallation



Loosen and remove the screw from the lock handle.

Lock/unlock



- To open the door, slightly lift up the lock handle to unlock the door. Then, open the door.
- To lock the door, simply close the door.
 The mechanical lock automatically locks the door.

Dual cook mode

You can use both the upper and lower zones to cook two different recipes, or simply choose one zone to cook with.



Insert the divider in level 3 to separate the cooking chamber in two zones. The oven senses the divider and activates the upper zone by default.



Availability of Dual cook mode depends on the recipe. For more information, see the **Cooking smart** section in this manual.






Operations

Control panel

The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.



01	Power	Press to turn the oven on. To turn it off, hold down for 1 seconds.			
02	Feature panel	Press to select a desired cooking mode or function.			
03	Upper/Lower zone	The indicators turn on when the divider is inserted. You can choose Upper or Lower for your recipe.			
04	Display	Shows necessary information of selected modes or settings.			
05	Up / Down	Use to adjust the setting value for your selection.			
06	ОК	Press to confirm your settings.			
07	Back	Cancel current settings, and return to the main screen.			
08	Temperature	Use to set the temperature.			
09	Cooking time	Press to set the cooking time.			
10	Fast preheat	 Fast Preheat heats the oven fast to a set temperature. Press to toggle on or off the Fast Preheat option. Disabled for temperatures set at less than 100 °C. Fast preheat is available only with applicable cooking modes and temperature ranges. 			

11	Timer	Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
12	Oven light	Press to turn the internal light on or off. The oven light turns on automatically when the door is open or when the oven operation starts. And it turns off automatically after a certain period of inactivity in order to save power.
13	Child lock	To prevent accidents, Child Lock disables all controls except for the Power button. Hold down for 3 seconds to activate, or hold down for 3 seconds again to deactivate the lock on the control panel.

♠ NOTE

Tapping on the display while wearing plastic or oven gloves may not operate properly.







Operations

Common settings

It is common to change the default temperature and/or cooking time across all cooking modes. Follow the steps below to adjust the temperature and/or cooking time for the selected cooking mode.

Temperature



1. On the feature panel, press to choose a cooking mode. The default temperature of each selection appears.



2. Use the Λ / V buttons to set the temperature.



3. Press **OK** to confirm your changes.

♠ NOTE

- If you do not make any further settings within a few seconds, the oven starts cooking automatically with the default settings.
- To change the set temperature, press the button and follow the above steps.
- The exact temperature inside the oven can be measured with authorized thermometer and method defined by an authorized institution. Using other thermometers may cause a measuring error.
- The oven beeps when preheating is complete.

Cooking time



1. On the feature panel, press to choose a cooking mode.



2. Press \bigcirc , and use the \land / \lor buttons to set a desired time



Optionally, you can delay the end time of your cooking to a desired point.
 Press ♠, and use the ∧ / V buttons to set an end point. See Delay End for more information.



4. Press **OK** to confirm your changes.

♠ NOTE

- You can cook without setting the cooking time if you want to. In this case, the
 oven starts cooking at set temperatures without time information, and you
 must stop the oven manually when cooking is complete.
- To change the set cooking time, press 🕘 button and follow the above steps.



End time



1. On the feature panel, press to choose a cooking mode.



2. Press \bigcirc twice, and use the \land / \lor buttons to set a desired end time.



3. Press **OK** to confirm your changes.

♠ NOTE

- You can cook without setting the end time if you want to. In this case, the oven starts cooking at set temperatures without time information, and you must stop the oven manually when cooking is complete.
- To change the end time, press (1) twice, and follow the above steps.

Delay End

Delay End is designed to make cooking more convenient.

Case 1

Suppose you select a one-hour recipe at 2:00 PM and you want the oven to finish cooking at 6:00 PM. To set the end time, change the Ready At time to 6:00 PM. The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM as you set.

Current time: 2 pm

Set cooking time: 1 hour Set Delay End time: 6 pm

The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM automatically.




Case 2

Current time: 2 pm

Set cooking time: 2 hour Set Delay End time: 5 pm

The oven will start cooking at 3:00 PM and end at 5:00 PM automatically.



⚠ CAUTION

Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.





Operations

To clear the cooking time

You can clear the cooking time. This is useful if you want to stop the oven manually at any time during the process.



1. While the oven is cooking, press (4) to display the remaining cooking time.



2. Use the ∧ / ∨ buttons to set the cooking time to "00:00". Alternatively, simply press ∴.



3. Press OK.



In Dual cook mode, you must first select the upper or lower zone that you want to clear the cooking time for.

To clear the end time

You can clear the end time. This is useful if you want to stop the oven manually at any time during the process.



1. While the oven is cooking, press twice to display the set end time.



2. Use the ∧ / V buttons to set the end time to the current time. Alternatively, simply press ←.



3. Press OK.



In Dual cook mode, you must first select the upper or lower zone that you want to clear the end time for.



Cooking modes



- **1.** On the feature panel, press to choose a cooking mode.
- 2. Set the cooking time and/or temperature if necessary. For more information, see Common settings.



- 3. Optionally, you can fast preheat the oven. To do this, press [55], and set the target temperature. The corresponding indicator [55] appears on the display.
- **4.** When done, press **OK**.



The oven starts preheating until the internal temperature reaches the target temperature. When preheating is complete, the indicator disappears with a beep. Preheating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified in the cooking guide.



NV75R7676RB_EU_DG68-01054H-00_EN.indd 19

You can change the cooking time and/or temperature during cooking.


Convection modes



Press (to select between Convection mode and Eco convection mode.



You can select the Eco convection mode in dual cook mode.



Grill modes



Press to select between Large grill mode and Eco grill mode.



Large grill

Eco grill

|240°






Operations

Dual cook mode

You can use the provided divider to separate the cooking chamber in the upper and lower zones. This allows users to enable two different cooking modes simultaneously, or to simply choose one zone to cook with.



- **1.** Insert the Divider in level 3 to separate the cooking chamber in two zones.
- 2. The upper zone is available with Grill, Convection, Eco convection, or Top Heat + Convection mode. For the lower zone, Convection, Eco convection, Bottom Heat + Convection and Bottom Heat modes can be enabled.



Eco convection mode cannot be used simultaneously on both zones in Dual cook mode.



- 3. Press to select the upper zone, or press to select the lower zone.

 An indicator appears next to the selected zone.
- **4.** On the feature panel, press to choose a cooking mode.
- Set the cooking time and/or temperature if necessary. See the Common settings section for details.



6. When done, press **OK**.



The oven starts preheating until the internal temperature reaches the target temperature. Preheating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified in the cooking guide.



Availability of Dual cook mode depends on the cooking mode. For more information, see the **Cooking smart** section in this manual.





Cooking modes

The cooking modes with an asterisk (*) are available for fast preheating and disabled for temperatures set at less than 100 $^{\circ}$ C.

Mode		Temperature range (°C)				
		Single	Dual		Suggested temperature (°C)	
			Single	Upper	Lower	temperatore (c)
			* 30-275	40-250	40-250	170
	(4) (4)	Convection	evenly dist	ributed by toaking and r	he convection	s heat, which is on fan. Use this lifferent levels at
			30-275	40-250	40-250	170
(S)	∞ ⊕	Eco Convection	Eco Convection uses the optimized heating system to save energy while cooking. The cooking times slightly increases, but the cooking results remain the same. Note that this mode does not require preheating.			
			detern accord • In Dua cannot	nine the ene ance with E I cook mode	N60350-1. e, Eco Conve	cy class is in
			* 30-275	-	-	200
Conventional			heating ele	ments. This	function sho	and bottom build be used for nost types of

Mode			Temperature range (°C)			
			Dual		Suggested temperature (°C)	
			Single	Upper	Lower	temperatore (c)
			* 40-275	40-250	-	190
Top heat + Convection			evenly dist mode for r	ributed by t	the convection requires a convection in the conv	s heat, which is on fan. Use this crispy top (for
			* 40-275	-	40-250	190
<u></u>		om heat + nvection	is evenly d		y the conve	rates heat, which ction fan. Use this
			100-230	-	40-250	190
	Bot	ttom heat	The bottom heating element generates heat. Use this mode at the end of baking or cooking to brown the bottoms of a quiche or pizza.			
			80-200	-	-	160
Pro-Roasting			until the over top heating operating the meat we	ven tempera g element ar to sear food vill be cooke	iture reaches nd the conve such as mea	e-heating cycle s 220 °C. Then, the ection fan start et. After searing, nperatures. Use
			100-300	40-250	-	240
[~~]	Large grill		The large-area grill emits heat. Use this mode for browning the tops of food (for example, meat, lasagne, or gratin).			
			100-300	-	-	240
Eco grill				_		e this mode for as fish and filled

English 21





Operations

Dual cook mode temperature setting range

You can use both the upper and lower zones simultaneously for different cooking operations.

In Dual Cook mode, the temperature range of one zone is affected by the temperature settings of the other zone. For instance, broiling in the upper zone will be limited by the operation in the lower zone in terms of cooking temperatures. However, either zone limits its temperature settings between minimum 40 and maximum 250.

If I langer is set to (°C)	Lower zone is limited to (°C)				
If Upper is set to (°C)	Minimum	Maximum			
40	40	45			
60	50	75			
80	65	105			
100	80	135			
120	90	160			
140	105	190			
160	120	220			
180	135	250			
200	145	250			
220	160	250			
250	170	250			

If Lower is set to (°C)	Upper zone is	limited to (°C)
If Lower is set to (°C)	Minimum	Maximum
40	40	45
60	50	75
80	65	105
100	80	135
120	90	160
140	105	190
160	120	220
180	135	250
200	145	250
220	160	250
250	170	250







To stop cooking



1. While cooking is in process, press **⊆**.



2. Press **OK** to cancel cooking.

Special function

Add special or additional functions to improve your cooking experience. Special functions are not enabled in Dual cook mode.



- 1. Press on the feature panel.
- 2. Press again to select a function.
- **3.** Set the cooking time and/or temperature if necessary. For more information, see **Common Settings**.



4. The oven starts the selected function with the default or your settings.

Mode		Temperature range (°C)	Suggested temperature (°C)	Instructions
F 1	Keep warm	40-100	80	Use this only for keeping foods warm that have just been cooked.
F 2	Plate warm	30-80	60	Use this for warming dishes or ovenware.







Operations

Auto cook

For inexperienced cooks, the oven offers a total of 50 auto cooking recipes. Take advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve. The cooking time and temperature will be adjusted according to the selected recipe.



1. On the feature panel, press Auto.



2. Use the Λ / V buttons to select a programme, and then press **OK**. The available weight range (serving size) is presented for you.




3. Use the Λ / V buttons to set the serving size, and then press **OK** to start cooking.

♠ NOTE

- Some of the items in the Auto cook programmes include preheating. For those items the preheating progress is displayed. Please put the food in the oven after preheating beep. Then, press **Cooking time** to start Auto Cook.
- For more information, see the Auto cook programmes section in this manual.

Dual cook mode



1. Insert the divider in level 3 to activate Dual cook mode.



2. Press to select the upper zone, or press to select the lower zone.

An indicator appears next to the selected zone.



3. On the feature panel, press Auto.



4. Use the Λ / V buttons to select a programme, and then press **OK**. The available weight range (serving size) is presented for you.



5. Use the Λ / V buttons to set the serving size, and then press **OK** to start cooking.




For more information, see the Auto cook programmes section in this manual.

24 English



Steam cleaning

This is useful for cleaning light soiling with steaming. This function saves you time by removing the need for regular manual cleaning.




 Pour 400 ml (³/₄ pint) of water onto the bottom of the oven and close the oven door.



2. Press 💸 on the feature panel.



3. Press **OK** to start cleaning. Steam cleaning runs for 26 minutes.



4. Use a dry cloth to clean inside the oven.

▲ WARNING

Do not open the door before the cycle is complete. The water inside the oven is very hot, and it can cause a burn.

♠ NOTE

- If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is recommended to remove stubborn soils manually using a cleaning agent before activating Steam cleaning.
- Leave the oven door ajar when the cycle is complete. This is to allow the interior enamel surface to dry thoroughly.
- If the oven is hot inside, cleaning is not activated. Wait until the oven cools down, and try again.
- Do not pour water onto the bottom by force. Do it gently. Otherwise, the water overflows to the front.
- The water poured onto the bottom of the oven may not completely evaporate, this is normal.

Pyro cleaning

Pyrolytic features high temperature thermal cleaning. It burns off oily leftovers to facilitate manual cleaning.

1. Remove all accessories including the side racks, and wipe out large pieces of impurities manually from inside the oven. Otherwise, they may cause flames during the cleaning cycle, resulting in fire.



2. Press twice on the feature panel.






Operations



- 3. Select a cleaning time from 3 levels: 1 hr 50 min, 2 hr 10 min, and 2 hr 30 min.
- 4. Press **OK** to start cleaning.



5. When complete, wait until the oven cools down, and then wipe the door along its edges using a wet cloth.

↑ CAUTION

- Do not touch the oven because the oven becomes very hot during the cycle.
- To avoid accidents, keep children away from the oven.
- After the cycle is complete, do not power off while the cooling fan is operating to cool the oven down.

♠ NOTE

- Once the cycle starts, the oven becomes hot inside. Then, the door will be locked for safety. When the cycle is complete and the oven cools down, the door will be unlocked.
- Make sure you empty the oven before cleaning. Accessories can be deformed due to high temperatures inside the oven.

Timer

Timer helps you check the time or operating duration while cooking.



1. Press X.



 Use the ∧ / V buttons to set the desired duration, and then press OK.

♠ NOTE

- When the time has elapsed, the oven beeps with a blinking message of "00:00" on the display.
- You can change the timer settings at any time.

Sound on/off



- To unmute the sound, tap and hold down again for 3 seconds.





Cooking smart

Manual cooking

MARNING on acrylamide

Acrylamide produced while baking starch-contained food such as potato chips, French fries, and bread may cause health problems. It is recommended to cook these foods at low temperatures and avoid overcooking, heavy crisping, or burning.

↑ CAUTION

Foods that can easily spoil (such as milk, eggs, fish, meat, or poultry) should not stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins, and should be removed promptly when cooking is completed. Eating spoiled food can result in sickness from food poisoning.

♠ NOTE

- Pre-heating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified in the cooking guide.
- When using Eco Grill, put food in the centre of the accessory tray.

Accessory tips

Your oven comes with a different number or kind of accessories. You may find that some accessories are missing from the table below. However, even if you are not provided with the exact accessories specified in this cooking guide, you can follow along with what you already have, and achieve the same results.

- The Baking tray and the Universal tray are interchangeable.
- When cooking oily foods, it is recommended to put a tray under the Wire rack to collect oil residue. If you are provided with the Wire rack insert, you can use it together with the tray.
- If you are provided with the Universal tray or Extra deep tray, or both, it is better to use whichever is deeper for cooking oily foods.

Baking

We recommend to preheat the oven for best results.

Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Sponge cake	Wire rack, Ø 25-26 cm tin	2	(4)	160-170	35-40
Marble cake	Wire rack, Gugelhopf tin	3		175-185	50-60
Tart	Wire rack, Ø 20 cm tart tin	3	(190-200	50-60
Yeast cake on tray with fruits and crumbles	Universal tray	2		160-180	40-50
Fruit crumble	Wire rack, 22-24 cm oven dish	3	(170-180	25-30
Scones	Universal tray	3	(S)	180-190	30-35
Lasagne	Wire rack, 22-24 cm oven dish	3	(190-200	25-30
Meringues	Universal tray	3	(S)	80-100	100-150
Soufflé	Wire rack, soufflé cups	3	(S)	170-180	20-25
Apple yeast tray cake	Universal tray	3	(4)	150-170	60-70
Homemade pizza, 1-1.2 kg	Universal tray	2	<u>(4)</u>	190-210	10-15







Cooking smart

Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Frozen puff pastry, filled	Universal tray	2	<u>(4)</u>	180-200	20-25
Quiche	Wire rack, 22-24 cm oven dish	2	<u>*</u>	180-190	25-35
Apple pie	Wire rack, Ø 20 cm tin	2	<u>(4)</u>	160-170	65-75
Chilled pizza	Universal tray	3	<u>(4)</u>	180-200	5-10

Roasting

Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Meat (Beef/Pork	(/Lamb)				
Sirloin of beef, 1 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	(S)	160-180	50-70
Boned loin of veal, 1.5 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	(S)	160-180	90-120
Pork roast, 1 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	(4)	200-210	50-60
Joint of pork, 1 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	(S)	160-180	100-120
Leg of lamb on the bone, 1 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	(4)	170-180	100-120

Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Poultry (Chicken	n/Duck/Turkey)				
Chicken, Whole, 1.2 kg *	Wire rack + Universal tray (to catch drippings)	3	(4)	200	65-80 *
Chicken pieces	Wire rack + Universal tray	3 1	(4)	200-220	25-35
Duck breast	Wire rack + Universal tray	3 1	(4)	200-210	20-30
Small turkey, whole, 5 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	(S)	180-200	120-150
Vegetables					
Vegetables, 0.5 kg	Universal tray	3	(4)	220-230	15-20
Baked potato halves, 0.5 kg	Universal tray	3	(4)	190-200	40-50
Fish					
Fish fillet, baked	Wire rack + Universal tray	3 1	(4)	200-220	20-30
Roast fish	Wire rack + Universal tray	3 1	(4)	180-200	30-40

^{*} Turnover after half of time.







Grilling

We recommend preheat the oven using large grill mode. Turn over after half of time.

	1				
Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Bread					
Toast	Wire rack	5	···	270-300	2-4
Cheese toast	Universal tray	4	···	200	4-8
Beef					
Steak *	Wire rack + Universal tray	4 1	···	240-250	15-20
Burgers *	Wire rack + Universal tray	4 1	···	250-270	13-18
Pork					
Pork chops	Wire rack + Universal tray	4 1	···	250-270	15-20
Sausages	Wire rack + Universal tray	4 1	···	260-270	10-15
Poultry					
Chicken, breast	Wire rack + Universal tray	4 1	···	230-240	30-35
Chicken, drumstick	Wire rack + Universal tray	4 1	····	230-240	25-30

 $^{^{\}star}$ Turnover after $^2/_{\!3}$ of the cooking time.

Frozen ready-meal

Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Frozen pizza, 0.4-0.6 kg	Wire rack	3	(S)	200-220	15-25
Frozen lasagne	Wire rack	3		180-200	45-50
Frozen oven chips	Universal tray	3	(4)	220-225	20-25
Frozen Croquettes	Universal tray	3	(4)	220-230	25-30
Frozen oven camembert	Wire rack	3	~	190-200	10-15
Frozen baguettes with topping	Wire rack + 3		10-15		
Frozen fish fingers	on non		~	190-200	15-25
Frozen fish burger	Wire rack	3	~	180-200	20-35





Cooking smart

Pro-Roasting

This mode includes an automatic heating-up cycle up to $220\,^{\circ}$ C. The top heater and the convection fan are operating during the process of searing the meat. After this stage the food is cooked gently by the low temperature of pre-selection. This process is done while the top and the bottom heaters are operating. This mode is suitable for meat roasts and poultry.

Food	Accessory	Level	Temp. (°C)	Time (hrs.)
Roast beef	Wire rack + Universal tray	3 1	80-100	3-4
Pork roast	Wire rack + Universal tray	3 1	80-100	4-5
Lamb roast	Wire rack + Universal tray	3 1	80-100	3-4
Duck breast	Wire rack + Universal tray	3 1	80-100	2-3

Dual cook

Before using dual cook function insert the divider into the oven. We recommend preheat the oven for best results.

The following table presents 5 dual cook guides we recommended for cooking, roasting and baking. Using dual cook function, you will be able to cook your main dish & side dish or main dish & dessert simultaneously.

• Using dual cook function, preheating time can be extended.

No.	Zone	Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
1	Upper	Sponge cake	Wire rack, Ø 25-26 cm tin	4	(4)	160-170	40-45
	Lower	Homemade pizza, 1.0-1.2 kg	Universal tray	1	<u>(4)</u>	190-210	13-18
2	Upper	Roast vegetables, 0.4-0.8 kg	Universal tray	4	(4)	220-230	13-18
	Lower	Apple pie	Wire rack, Ø 20 cm tin	1	<u>(4)</u>	160-170	70-80
3	Upper	Pita bread	Universal tray	4	(4)	230-240	13-18
	Lower	Potato gratin, 1.0-1.5 kg	Wire rack, 22-24 cm oven dish	1	(180-190	45-50







No.	Zone	Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
4	Upper	Chicken, drumstick	Wire rack + Universal tray	4 4	}	230-250	30-35
	Lower	Lasagne, 1.0-1.5 kg	Wire rack, 22-24 cm oven dish	1	(190-200	30-35
5	Upper	Fish fillet, baked	Wire rack + Universal tray	4 4	(4)	210-230	15-20
	Lower	Apple puff pastry	Universal tray	1	4	170-180	25-30

You can also use upper or lower zone only to save power. The cooking time can be extended when you use separated zone. We recommend preheat the oven for best results.

Upper

Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Potato gratin	Wire rack, 22-24 cm oven dish	4	(4)	160-170	40-50
Scones	Universal tray	4	(S)	180-190	30-35
Lasagne	Wire rack, 22-24 cm oven dish	4	(4)	180-190	25-35
Chicken, drumstick *	Wire rack + Universal tray	4 4	[***]	230-250	30-35

^{*} Do not preheat the oven.



NV75R7676RB_EU_DG68-01054H-00_EN.indd 31



Cooking smart

Lower

Food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Dutch loaf cake	Wire rack, 24 cm loaf cake tin	1	(170-180	50-60
Marble cake	Wire rack, Gugelhopf tin	1	(160-170	60-70
Apple pie	Wire rack, Ø 20 cm tin	1	(4)	160-170	70-80
Homemade pizza, 1.0-1.2 kg	Universal tray	1	4	190-210	13-18

ECO convection

This mode uses the optimized heating system so that you save the energy during cooking your dishes. The times of this category are suggested to not be preheated before cooking for saving more energy.

Food	Accessory	Level	Temp. (°C)	Time (min.)
Fruit crumble, 0.8-1.2 kg	Wire rack, 24 cm oven dish	2	160-180	60-80
Jacket potatoes, 0.4-0.8 kg	Universal tray	2	190-200	70-80
Sausages, 0.3-0.5 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	160-180	20-30
Frozen oven chips, 0.3-0.5 kg	Universal tray	3	180-200	25-35
Frozen potato wedges, 0.3-0.5 kg	Universal tray	3	190-210	25-35
Fish fillets, baked, 0.4-0.8 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	200-220	30-40
Crispy fish fillets, breaded, 0.4-0.8 kg	Wire rack + Universal tray	3 1	200-220	30-45
Roast sirloin of beef, 0.8-1.2 kg	Wire rack + Universal tray	2 1	180-200	65-75
Roast vegetables, 0.4-0.6 kg	Universal tray	3	200-220	25-35







Dual cook - eco convection mode

You can alse use eco convection mode at upper or lower zone to save power. The times of this category are sugessted to not be preheated before cooking for saving more energy.

Upper

Food	Accessory	Level	Temp. (°C)	Time (min.)
Lasagne	Wire rack, 22-24 cm oven dish	4	180-200	30-45
Frozen oven chips	Universal tray	4	200-210	25-35
Frozen potato wedges	Universal tray	4	200-210	25-35
Roast sirloin of beef	Wire rack + Universal tray	4 4	170-180	60-80

Lower

Food	Accessory	Level	Temp. (°C)	Time (min.)
Marble cake	Wire rack, Gugelhopf tin	1	170-180	60-70
Dutch loaf cake	Wire rack, 24 cm loaf cake tin	1	170-180	50-60
Jacket potatoes	Universal tray	1	190-200	70-90
Frozen pizza	Wire rack	1	200-210	25-30

Auto cook programmes

⚠ CAUTION

Foods that can easily spoil (such as milk, eggs, fish, meat, or poultry) should not stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins, and should be removed promptly when cooking is completed. Eating spoiled food can result in sickness from food poisoning.

Single cook

The following table presents 40 auto programmes for cooking, roasting and baking.

It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. You will find some recipes for the auto programmes in your instruction book. Auto cook programmes 1 to 19, 38 and 39 include preheating and display the preheating progress. Please put the food in the oven after preheating beep. Then, press **Cooking time** to start Auto Cook.

WARNING

Always use oven gloves while taking out food.

Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level
		1.0-1.5	Wire rack	3
A 1	Potato gratin	Prepare fresh potato gratin using an ovenproof dish, 22-24 cm. Start programme, after preheating beep sounds, put dish on the centre of rack.		
		0.8-1.2	Wire rack	3
A 2	Vegetable gratin	Prepare fresh vegetable gratin using an ovenproof dish, 22-24 cm. Start programme, after preheating beep sounds, put dish on the centre of rack.		

English 33





Cooking smart

Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level	
		1.2-1.5	Wire rack	3	
A 3	Pasta bake	dish. Start progra	ntin using 22-24 cm mme, after preheat on the centre of rac	ting beep	
		1.0-1.5	Wire rack	3	
A 4	Lasagne	Prepare homemade lasagna using 22-24 cm ovenproof dish. Start programme, after preheating beep sounds, put dish on the centre of rack.			
		1.2-1.5	Wire rack	3	
A 5	Ratatouille	Put ingredients for Ratatouille in casserole dish with lid. Start programme, after preheating beep sounds, put dish on the centre of rack. Bake covered. Stir before serving.			
		1.2-1.4	Wire rack	2	
A 6	Apple pie	baking tin. Start p	using a 24-26 cm programme, after p tin on the centre o	reheating	
		0.3-0.4	Universal tray	3	
A 7	Croissant	Prepare croissants (chilled ready dough). Put on baking paper on universal tray. Start programme, after preheating beep sounds, put tray into the oven.			
		0.3-0.4	Universal tray	3	
A 8	Apple puff pastry	Put apple puff pastries on baking paper on universal tray. Start programme, after preheating beep sounds, put tray into the oven.			

		I			
Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level	
		0.4-0.5	Wire rack	3	
A 9	Fruit flan base	Put the dough into a black metal buttered baking dish for cake base. Start programme, after preheating beep sounds, put tin on the centre of rack.			
		1.2-1.5	Wire rack	2	
A 10	Quiche Lorraine	Prepare quiche dough, put in a round quiche dish with 25 cm diameter. Start programme, after preheating beep sounds add filling and pur dish on the centre of rack.			
		0.6-0.7	Wire rack	3	
A 11	White loaf of bread	Prepare dough and put into a black metal rectangular baking dish (length 25 cm). Start programme, after preheating beep sounds put dish on the centre of rack.			
		0.8-0.9	Wire rack	3	
A 12	Mixed Grain loaf of bread	Prepare dough and put into a black metal rectangular baking dish (length 25 cm). Start programme, after preheating beep sounds put dish on the centre of rack.			
		0.3-0.5	Universal tray	3	
A 13	Bread rolls	Prepare rolls (chilled ready dough). Put on baking paper on universal tray. Start programme, after preheating beep, put tray into the oven.			

34 English -



Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level	
		0.8-1.2	Wire rack	3	
A 14	Fruit crumbles	Put fresh fruits (raspberries, blackberries, apple slices, or pear slices) into oven dish 22-24 cm. Distribute crumbles on top. Start programme, after preheating beep sounds, put dish on the centre of rack.			
		0.5-0.6	Universal tray	3	
A 15	Scones	Put scones (5-6 cm diameter) on baking paper on universal tray. Start programme, after preheating beep sounds, put tray into the oven.			
		0.5-0.6	Wire rack	3	
A 16	Sponge cake	Prepare cake batter and put into a black metal round baking tin with 26 cm diameter. Start programme, after preheating beep sounds, put tin on the centre of rack.			
		0.7-0.8	Wire rack	2	
A 17	Marble cake	Prepare cake batter and put into a metal round gugelhupf or bundt tin. Start programme, after preheating beep sounds, put tin on the centre of rack.			
		0.7-0.8	Wire rack	2	
A 18	Dutch loaf cake	Prepare cake batter and put into a black metal rectangular baking dish (length 25 cm). Start programme, after preheating beep sounds, put tin on the centre of rack.			
		0.7-0.8	Wire rack	3	
A 19	Brownies	Prepare cake batter using a 20-24 cm ovenproof dish. Start programme, after preheating beep sounds, put dish on the centre of rack.			

Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level	
		0.0.1.2	Wire rack	2	
		0.8-1.3	Universal tray	1	
A 20	Roast sirloin of beef	Season the beef a 1 hour.	and leave in refrige	rator for	
		Put on the wire-r	ack with fat-side up	Э.	
	Slow Cooked Roast	0.8-1.3	Wire rack	2	
		0.6-1.5	Universal tray	1	
A 21	Beef	Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour.			
		Put on the wire-r	ack with fat-side up	Э.	
	Herb Roasted Lamb Chops	0.4-0.9	Wire rack	4	
A 22			Universal tray	1	
7.22		Marinate the lamb chops with herbs and spices and put them on wire rack.			
		1015	Wire rack	3	
A 23	Leg of Lamb on the bone		Universal tray	1	
	bone	Marinate the lamb and put on wire rack.			
		0.8-1.3	Wire rack	3	
A 24	Roast Pork with	0.8-1.3	Universal tray	2	
7 27	Crackling	Put pork roast with fat side to the top on wire rack.			
		0013	Wire rack	3	
A 25	Rack of Pork Ribs	0.8-1.3	Universal tray	3	
		Put rack of pork r	ib on rack.		

– English 35





Cooking smart

Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level	
		1.0-1.5	Wire rack	2	
		1.0-1.5	Universal tray	1	
A 26	Chicken, Whole	and spices. Put it	hicken. Brush chick breast side down c soon as the oven b	n the rack	
	7 Chicken, Breast	0.5.4.0	Wire rack	4	
A 27		0.5-1.0	Universal tray	1	
		Marinate breasts	and put on the rac	≺.	
		0.5-1.0	Wire rack	4	
A 28	Chicken Drumstick		Universal tray	1	
		Brush with oil and spices and put on rack.			
		0.3-0.8	Wire rack	4	
			Universal tray	1	
A 29	Duck, Breast	Put duck breasts with fat-side up on the rack. The first setting is for medium, the second for medium- well done cooking level.			
		0.3-0.8	Universal tray	4	
A 30	Trout fillet, bake	Put trout fillets w universal tray.	ith the skin side up	on the	
		0.3-0.8	Wire rack	4	
		0.3-0.6	Universal tray	1	
A 31	Trout	Rinse and clean the fish and put head to tail on the rack. Add lemon juice, salt and herbs inside fish. Cut skin surface with knife. Brush oil and salt.			

Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level	
		0.3-0.8	Universal tray	3	
A 32	Sole	Put sole on bakin Cut surface with l	g paper on the univ	versal tray.	
		0.3-0.8	Wire rack	4	
A 33	Salmon steak/fillet	0.3-0.6	Universal tray	1	
		Rinse and clean fi side up on rack.	llets or steaks. Put	fillets skin	
		0.3-0.8	Universal tray	4	
A 34	Roast vegetable	Rinse and prepare slices of courgette, egg plant, pepper, onion and cherry tomatoes. Brush with olive oil, herbs and spices. Distribute evenly on universal tray.			
		0.5-1.0	Universal tray	3	
A 35	Baked potato halves	lengthways. Put v	s (each 200 g) into with cut side up on ith olive oil, herbs	universal	
		0.3-0.8	Universal tray	3	
A 36	Frozen Oven Chips	Distribute frozen tray.	oven chips evenly	on universal	
		0.3-0.8	Universal tray	3	
A 37	Frozen potato wedges	Distribute frozen universal tray.	potato wedges eve	enly on	
		0.3-0.8	Wire rack	3	
A 38	Frozen Pizza	Start programme, after preheating beep sounds, put the frozen pizza on the middle of the wire rack. The first setting is for thin Italian pizza, the second setting for thick pan pizza.			

36 English -

NV75R7676RB_EU_DG68-01054H-00_EN.indd 36





Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level
		0.8-1.3	Universal tray	2
A 39	Homemade Pizza	Prepare homemade pizza with the yeast dough and put it on the universal tray. The weight include dough and topping such as sauce, vegetables, ham and cheese. Start programme, after preheating beep sounds, put tray into the oven.		
		0.3-0.8	Wire rack	2
A 40	Dough Proofing	Prepare dough in bowl, cover with cling film. Put in centre of rack. The first setting is for piz and cake dough, the second setting for bread dough.		g is for pizza

Dual cook

The following table presents 10 auto programmes for cooking, roasting and baking. You can use only upper zone or lower zone and use the upper and lower zones at the same time.

The programme contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. You will find some recipes for the auto programmes in your instruction book.

All dual auto cook programmes include preheating and display the preheating progress.

Please put the food in the oven after preheating beep. Then, press **Cooking time** to start Auto Cook.

MARNING

Always use oven gloves while taking out food.

1. Upper

Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level
		1.0-1.5	Wire rack	4
A 1	Potato gratin	Prepare fresh potato gratin using an ovenproof dish, 22-24 cm. Start programme after preheating beep sounds, put dish on the centre of rack.		
		1.0-1.5	Wire rack	4
A 2	Lasagne	Prepare homemade lasagna using 22-24 cm ovenproof dish. Start programme, after preheating beep sounds, put dish on the centre of rack.		
		05.10	Wire rack	4
A 3	Chicken Drumstick	0.5-1.0	Universal tray	4
		Brush with oil and	d spices and put on	rack.







Cooking smart

Code	Food	Weight (kg) Accessory		Level
		0.5-1.0	Universal tray	4
A 4	Baked potato halves	Cut large potatoes (each 200 g) into halves lengthways. Put with cut side up on universitray and brush with olive oil, herbs and spices.		
		0.3-0.8	Universal tray	4
A 5 Frozen oven chips		Distribute frozen oven chips evenly on universal tray.		

2. Lower

Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level
		1.2-1.4	Wire rack	1
A 1	Apple pie	metal baking tin.	e using a 24-26 cm Start programme, a sounds, put tin on th	fter
		0.3-0.4	Universal tray	1
A 2	Apple puff pastry	Put apple puff pastries on baking paper on universal tray. Start programme, after preheating beep sounds, put tray into the oven.		
		1.2-1.5	Wire rack	1
A 3	Quiche Lorraine Prepare quiche dough, put in dish with 25 cm diameter. Sta after preheating beep sounds put dish on the centre of rack.		diameter. Start prog beep sounds add fil	ramme,

Code	Food	Weight (kg)	Accessory	Level
		0.3-0.8	Wire rack	1
A 4	Frozen Pizza	after preheating be rozen pizza on the r The first setting is fo second setting for t	niddle or thin	
		0.8-1.3	Universal tray	1
A 5	Home made Pizza	Prepare homemade pizza with the yeast dough and put it on the universal tray. The weight include dough and topping such as sauce, vegetables, ham and cheese. Start programme, after preheating beep sounds, put tray into the oven.		

3. Twin

You can select one auto programme for the lower and upper zones and cook simultaneously.

⚠ CAUTION

When you use either the upper or lower zone, the fan and the heater of the other zone may operate for optimal performance. The zone that is not being used must not be used for any unintended purposes.







Test dishes

According to standard EN 60350-1

1. Baking

The recommendations for baking refer to a preheated oven. Do not use the fast preheat function. Always put trays the slanted side to the door front.

Type of food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Small cakes	Universal tray	3		165	23-28
		3	(S)	155	25-35
		1+3	(4)	155	30-35
Shortbread	Universal tray + Universal tray	1+3	(4)	140	30-35
Fatless sponge	Wire rack + Spring form cake tin	2		160	30-35
cake	(Dark coated, ø 26 cm)	2	4	160	35-40
		1+4	4	155	40-45
Apple pie	Wire rack + 2 Spring form cake tins * (Dark coated, ø 20 cm)	2, placed diagonally		160	70-80
	Universal tray + Wire rack + 2 Spring form cake tins ** (Dark coated, ø 20 cm)	1+3	(160	80-90

 $^{^{\}star}$ Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.

2. Grilling

Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.

Type of food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
White bread toast	Wire rack	5	·	300 (max)	1-2
Beef burgers * (12 ea)	Wire rack + Universal tray (to catch drippings)	4	**	300 (max)	1 st 15-18 2 nd 5-8

^{*} Turn over after ²/₃ of the cooking time.

3. Roasting

Type of food	Accessory	Level	Type of heating	Temp. (°C)	Time (min.)
Whole chicken *	Wire rack + Universal tray (to catch drippings)	3 1	(200	65-80 *

^{*} Turnover after half of time.





^{**} Two cakes are arranged in the center on top of each other.



Cooking smart

Collection of frequent auto cook recipes

Potato gratin

Ingredients 800 g potatoes, 100 ml milk, 100 ml cream, 50 g beaten whole

egg, 1 tbsp each of salt, pepper, nutmeg, 150 g grated cheese,

butter, thyme

Directions Peel potatoes and slice them to 3 mm thickness. Rub the butter

all over the surface of a gratin dish (22-24 cm). Spread the slices on a clean towel and keep them covered with the towel

while you prepare the rest of the ingredients.

Mix the rest of the ingredients except for grated cheese into a large bowl and stir well. Layer the potato slices in the dish slightly overlapping and pour the mixture over the potatoes. Spread the grated cheese over the top and bake. After cooking,

serve sprinkled with a few fresh thyme leaves.

Vegetable gratin

Ingredients 800 g vegetables (courgette, tomato, onion, carrot, pepper, pre-

cooked potatoes), 150 ml cream, 50 g beaten whole egg, 1 tbsp each of salt, herb (pepper, parsley or rosemary), 150 g grated

cheese, 3 tbsp olive oil, some thyme leaves

Directions Wash the vegetables and slice them to 3-5 mm thickness. Layer

the slices on a gratin dish (22-24 cm) and pour the oil on the vegetables. Mix the rest of the ingredients except for grated cheese and pour on the vegetables. Spread the grated cheese over the top and bake. Then serve sprinkled with a few fresh

thyme leaves.







Lasagne

Ingredients

2 tbsp olive oil. 500 g minced beef, 500 ml tomato sauce. 100 ml beef stock, 150 g dried lasagne sheets, 1 onion (chopped), 200 g grated cheese, 1 tsp each of dried parsley flakes, oregano, basil

Directions

Prepare tomato meat sauce. Heat the oil in a frying pan, then cook the minced beef and chopped onion for about 10 min until browned all over. Pour over the tomato sauce and beef stock, add the dried herbs. Bring up to the boil, then simmer for 30 min.

Cook lasagne noodles according to package directions. Laver the lasagne noodle, meat sauce, and cheese then repeat. Then sprinkle evenly with remaining cheese on the top of layer of noodles and bake.

Apple pie

Ingredients •

- Pastry: 275 g flour, ¹/₂ tbsp salt, 125 g white castor sugar, 8 g vanilla sugar, 175 g cold butter, 1 egg(beaten)
- Filling: 750 g firm whole apples, 1 tbsp lemon juice, 40 g sugar, 1/2 tbsp cinnamon, 50 g seedless raisins, 2 tbsp bread crumbs

Directions Sift the flour with the salt above a big bowl. Sift the castor sugar and vanilla sugar with it. Cut with 2 knives the butter through the flour in small cubes. Add ³/₄ of the beaten egg. Knead all the ingredients in the food processor until a crumbly mass appears. Form the dough into a ball with your hands. Wrap it in plastic foil and leave it chilled for about 30 min. Grease the spring tin (24-26 cm diameter) and dust the surface with flour. Roll out 3/4 of the dough till 5 mm thickness. Put it in the tin (bottom and sides).

> Peel and core the apples. Cut them in cubes of about $^{3}/_{4}$ x $^{3}/_{4}$ cm. Sprinkle the apples with lemon juice and mix well. Wash and dry the currants and raisins. Add sugar, cinnamon, raisins and currants. Mix well and sprinkle the bottom of dough with bread crumbs. Press slightly.

> Roll out the rest of the dough. Cut the dough in small strips and put them cross wise on the filling. Brush the pie evenly with the rest of the beaten egg.









Cooking smart

Quiche Lorraine

Ingredients •

- Pastry: 200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg
- Filling: 75 g cubed fatless bacon, 125 ml cream, 125 g crème fraiche, 2 eggs, beaten, 100 g grated cheese from Switzerland, salt and pepper

Directions To make the pastry, put the flour, butter and egg in a bowl and mix to a soften pastry and then rest it in the refrigerator for 30 min. Roll out the pastry and placed in the greased ceramic dish for quiche (25 cm diameter). Prick the bottom with a fork. Mix the egg, cream, crème fraiche, cheese, salt and pepper. Pour it on the pastry just before baking.

Fruit crumbles

Ingredients •

- Topping: 200 g flour, 100 g butter, 100 g sugar, 2 g salt, 2 g cinnamon powder
- Fruit: 600 g mixed fruits

Directions Mix all ingredients until to be crumble for making topping. Spread the mixed fruits into an oven dish and sprinkle the crumble.

Homemade pizza

Ingredients •

- Pizza dough: 300 g flour, 7 g dried yeast, 1 tbsp olive oil, 200 ml warm water, 1 tbsp sugar and salt
- Topping: 400 g sliced vegetable (aubergine, courgette, onion, tomato), 100 g ham or bacon(chopped), 100 g grated cheese

Directions Put the flour, yeast, oil, salt, sugar and warm water in a bowl and mix to a wettish dough. Knead in a mixer or by hand about 5-10 min. Cover with lid and place in oven for 30 min at 35 °C to prove. Roll out the dough on a floured surface into a rectangle shape and put on the tray or pizza pan. Spread the tomato puree on the dough and place ham, mushroom, olive and tomato. Sprinkle evenly with cheese on the top and bake.

Roast sirloin of beef

Ingredients 1 kg sirloin of beef joint, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g each of

rosemary, thyme

Directions

Season the beef with salt, pepper and rosemary and leave in refrigerator for 1 hour. Put on the Wire rack. Put it in the oven

and cook.







Maintenance

Herb roasted lamb chops

Ingredients 1 kg lamb chops (6 pieces), 4 large garlic cloves (pressed),

1 tbsp fresh thyme (crushed), 1 tbsp fresh rosemary(crushed),

2 tbsp salt, 2 tbsp olive oil

Directions Mix the salt, garlic, herbs and oil and add the lamb. Turn to coat

and leave at a room temperature at least 30 min to 1 hour.

Rack of Pork rib

2 racks pork spare ribs, 1 tbsp black peppercorns, 3 bay leaves,

1 onion (chopped), 3 garlic cloves (chopped), 85 g brown sugar, 3 tbsp Worcestershire sauce, 2 tbsp Tomato puree, 2 tbsp olive

Directions Make a barbecue sauce. Heat oil in a sauce pan and add the

onion. Cook until softened and add remaining ingredients. Broil and reduce heat and simmer for 30 min until thickened. Marinate the rib with the barbecue sauce at least 30 min to

1 hour.

Cleaning

For easier cleaning, regularly clean the oven.

▲ WARNING

- Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
- Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives or any other abrasive materials.

Oven interior

- For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.
- Do not hand-clean the door seal.
- To avoid damaging the enamelled oven surfaces, only use standard oven cleaners.
- To remove stubborn soils, use a special oven cleaner.

Oven exterior

For cleaning the exterior of the oven such as the oven door, handle, and display, use a clean cloth and a mild cleaning detergent or warm soapy water, and dry with a kitchen roll or dry towel.

Grease and dirt can remain, especially around the handle because of the hot air coming from inside. It is recommended to clean the handle after each use.

Accessories

Wash the accessories after every use, and dry it with a tea towel. To remove stubborn impurities, soak the used accessories in warm soapy water for about 30 minutes before washing.

Catalytic enamel surface (applicable models only)

The removable parts are coated with dark grey catalytic enamel. They can be soiled with oil and fat spattered by the circulating air during convection heating. However, these impurities burn off at oven temperatures of 200 °C or above.

- **1.** Remove all accessories from the oven.
- **2.** Clean the interior of the oven.
- **3.** Select Convection mode with max temperature, and run the cycle for an hour.

English 43









Maintenance

Door



1. Tie the wet tissue to stick.




- 2. Put on the towel below door.
- **3.** Clean the door.
- **4.** Apply detergent to tissue and clean
- **5.** Wipe the dry tissue to the moisture and bubble.


⚠ CAUTION

Do not detach the door for cleaning.

Ceiling (applicable models only)



- 1. Put down the grill heater. For this, turn the circular nut anticlockwise while holding the grill heater. The grill heater is not a removable part. Do not force the grill heater down.
- 2. Clean soapy
- **2.** Clean the ceiling of the oven with soapy water and a clean cloth.




01 Approx. 12°

3. When done, put the grill heater back and turn the circular nut clockwise.






Side racks (applicable models only)



1. Press the top line of the left side rack, and lower by approximately 45°.



- **2.** Pull and remove the bottom line of the left side rack.
- **3.** Remove the right side rack in the same way.
- **4.** Clean both side racks.
- **5.** When done, follow steps 1 to 2 above in the reverse order to reinsert the side racks.

♠ NOTE

The oven operates without the side racks and racks in position.


Detaching the door

WARNING


The oven door is heavy.



1. Open the door and flip open the clips at both hinges.



2. Close the door approximately 70°. Hold the oven door by the sides using both hands, and lift and pull upwards until the hinges are removed.



3. When done, follow steps 1 to 2 in the reverse order to reinstall the door. Make sure the clips are hinged on both sides.






Maintenance

Replacement

Bulbs




- Remove the glass cap by turning anticlockwise.
- 2. Replace the oven light.
- **3.** Clean the glass cap.
- **4.** When done, follow step 1 above in the reverse order to reinsert the glass cap.

M WARNING

- Before replacing a bulb, turn off the oven and unplug the power cord.
- Use only 25-40 W / 220-240 V, 300 °C heat-resistant bulbs. You can purchase approved bulbs at a local Samsung service center.
- Always use a dry cloth when handling a halogen bulb. This is to prevent the bulb from being tampered with fingerprints or sweat, resulting in a shortened lifecycle.

Side oven light



- 1. Hold the lower end of the cover of the side oven light with one hand, and use a flat-sharp tool such as a table knife to remove the cover as shown.
- 2. Replace the side oven light.
- **3.** Reinsert the light cover.

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the suggestions. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.

Problem	Cause	Action
The buttons cannot be pressed properly.	 If there is foreign matter caught between the buttons. Touch model: if there is moisture on the exterior. If the lock function is set. 	 Remove the foreign matter and try again. Remove the moisture and try again. Check whether the lock function is set.
The time is not displayed.	If there is no power supplied.	Check whether there is power supplied.
The oven does not work.	• If there is no power supplied.	Check whether there is power supplied.
The oven stops while in operation.	• If it is unplugged from the power socket.	Reconnect the power.
The power turns off during operation.	 If continuous cooking takes a long time. If the cooling fan does not work. If the oven is installed in a place without good ventilation. When using several power plugs in the same socket. 	 After cooking for a long time, let the oven cool. Listen for the sound of the cooling fan. Keep the gaps specified in the product installation guide. Use a single plug.
There is no power to the oven.	If there is no power supplied.	Check whether there is power supplied.







Problem	Cause	Action
The oven exterior is too hot during operation.	If the oven is installed in a place without good ventilation.	Keep the gaps specified in the product installation guide.
The door cannot be opened properly.	If there is food residue stuck between the door and product interior.	Clean the oven well and then open the door again.
The interior light is dim or does not turn on.	 If the lamp turns on and then off. If the lamp is covered by foreign matter during cooking. 	The lamp automatically turns off after a certain amount of time to save power. You can turn it on again by pressing the oven light button. Clean the inside of the oven and then check.
Electric shock occurs on the oven.	 If the power is not properly grounded. If you are using a socket without grounding. 	Check whether the power supply is properly grounded.
There is water dripping.	There may be water or steam in some	Let the oven cool and then wipe with a dry
There is steam through a crack in the door.	cases depending on the food. This is not a product malfunction.	dish towel.
There is water remaining in the oven.		

Problem	Cause	Action
The brightness inside the oven varies.	The brightness changes depending on power output changes.	Power output changes during cooking are not malfunctions, so there is no need to worry.
Cooking is finished, but the cooling fan is still running.	The fan automatically runs for a certain amount of time to ventilate inside the oven.	This is not a product malfunction, so there is no need to worry.
The oven does not heat.	 If the door is open. If oven controls are not correctly set. If the household fuse has been blown or the circuit breaker has been tripped. 	 Close the door and restart. Refer to the chapter on oven operation and reset the oven. Replace the fuse or reset the circuit. If it happens repeatedly, call an electrician.
Smoke comes out during operation.	 During initial operation. If there is food on the heater. 	Smoke may come from the heater when you first use the oven. This is not a malfunction, and if you run the oven 2-3 times, it should stop happening. Let the oven cool sufficiently and remove the food from the heater.

English 47







Troubleshooting

	_	
Problem	Cause	Action
There is a burning or plastic smell when using the oven.	If using plastic or other containers that are not heat-resistant.	Use glass containers suitable for hot temperatures.
The oven does not cook properly.	If the door is often opened during cooking.	Do not frequently open the door unless you are cooking things that need to be turned. If you frequently open the door, the interior temperature will be lower and this may affect the results of your cooking.
Steam cleaning does not work.	This is because the temperature is too high.	Let the oven cool and then use.
Dual cook mode does not work.	If the divider is not properly assembled.	Insert the divider correctly and use.
Single cook mode does not work.	If the divider is inserted in the oven.	Take out the divider and use.
The fan of the cavity, that is not being used in Dual cook, is operating (or the temperature of the cavity is hot).	For the best cooking performance and results, fan and the heater of the cavity that is not being used may operate.	This is not a product malfunction, so there is no need to worry.

Information codes

If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table below and try the suggestions.

Code	Meaning	Action
C-d1	Door lock malfunctions.	
C-20		Turn off the oven and then
C-21	Sensor malfunctions.	restart. If the problem continues, turn off all power
C-22		for 30 seconds or more and
C-F1	Only occurs during EEPROM Read/ Write.	then reconnect. If the problem is not fixed, please contact a
C-F0	If there is no communication between the main PCB and sub PCB.	service centre.
C-F2	Occurs when a communication problem is maintained between the Touch IC <-> Main or Sub micom.	Turn off the oven and then restart. If the problem continues, turn off all power for 30 seconds or more and then reconnect. If the problei is not fixed, please contact a service centre.
C-d0	Button problem Occurs when a button is pressed and held for a period of time.	Clean the buttons and make sure there is no water on/ around them. Turn off the oven and try again. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.







Code	Meaning	Action
-dC-	If the divider is removed during cooking in Dual cook mode. If the divider is inserted during cooking in Single cook mode.	The divider must not be removed during cooking in Dual cook mode. Turn off the oven and then restart. If the problem continues, turn off all power for 30 seconds or more and then reconnect. If the problem is not fixed, please contact a service centre.
S-01	Safety shutoff Oven has continued operating at a set temperature for an extended time. • Under 105 °C - 16 hours • From 105 °C to 240 °C - 8 hours • From 245 °C to Max - 4 hours	This is not system failure. Turn off the oven and remove food. Thenm try again normally.

Technical specifications

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Dimensions (W x H x D)	Outside	595 x 595 x 570 mm
Volume		75 liter
Weight	Net	47.2 kg
Connection voltage		230-240 V ~ 50 Hz
Maximum connected load power		3650-3950 W







Appendix

Product data sheet

SAMSUNG	SAMSUNG
Model identification	NV75R7676RS / NV75R7676RB
Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)	81.6
Energy Efficiency Class per cavity	A+
Energy consumption (electricity) required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (EC electric cavity)	1.05 kWh/cycle
Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (EC electric cavity)	0.71 kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source per cavity (electricity or gas)	electricity
Volume per cavity (V)	75 L
Type of oven	Built-in
Mass of the appliance (M)	47.2 kg

Data determined according to standard EN 60350-1, EN 50564, Commission Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.

Energy saving tips

- During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature and to save energy.
- Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
- If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will complete the cooking process.
- Wherever possible cook more than one item at a time.









Memo







SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support









Einbaubackofen

Benutzer- und Installationshandbuch

NV75R7676RS / NV75R7676RB





Inhalt

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	3
In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole verwendet:	3
Sicherheitshinweise	3
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	3
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)	6
Automatische Energiesparfunktion	6
Aufstellen des Geräts	7
Lieferumfang	7
Vorbereitung zur Installation des Ofens	8
Netzanschluss	8
Einbau in einen Küchenschrank	8
Vor der ersten Verwendung	10
Anfangseinstellungen	10
Gerüche in Neugeräten	11
Intelligenter Sicherheitsmechanismus	11
Zubehör	11
Flexible Tür	13
Mechanische Sicherung (nur bestimmte Modelle)	14
Doppelgarraumbetrieb	14
Bedienung	15
Bedienfeld	15
Häufig genutzte Einstellungen	16
Betriebsarten	19
Temperaturbereiche im Doppelgarraumbetrieb	22
Unterbrechen des Garvorgangs	23
Sonderfunktionen	23
Automatikprogramme	24
Dampfreinigung	25
Pyrolysereinigung	25

imer	26
on ein/aus	26
/erwendung	27
Manuelles Garen	27
automatikprogramme	3:
estgerichte	3!
läufig verwendete Rezepte für die Automatikprogramme	40
Pflege	43
Reinigung	4.
lusbauen der Gerätetür	4!
rsetzen von Teilen	46
- ehlerbehebung	46
Problembeschreibungen	46
nformationscodes	48
echnische Daten	49
Anhang	50
Produktdatenblatt	50

2 Deutsch –



Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Einbaubackofen von SAMSUNG entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Anweisungen, die Ihnen helfen sollen, Ihr Gerät zu bedienen und zu pflegen.

Bitte nehmen Sie sich vor der Inbetriebnahme Ihres Geräts Zeit, um dieses Handbuch zu lesen und halten Sie es zur späteren Verwendung bereit.

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole verwendet:



Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.

⚠ VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

HINWEIS

Nützliche Tipps, Empfehlungen oder Informationen, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheitshinweise

Die Installation dieses Geräts darf nur von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, das Gerät an das Stromnetz anzuschließen und dabei die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Die Trennungsvorrichtungen sind entsprechend den Anschlussvorschriften in die fest verlegte Leitung einzubauen. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es auch nach der Installation vom Netz getrennt werden kann. Dies kann erreicht werden, indem der Stecker stets zugänglich bleibt oder in die fest verlegte Leitung ein den Anschlussvorschriften entsprechender Schalter eingebaut wird.







Sicherheitshinweise

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.

Bei der angegebenen Befestigungsart dürfen keine Klebemittel eingesetzt werden, da sie keinen ausreichenden Halt bieten.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Pflege nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Das Gerät erhitzt sich im Betrieb. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente im Innern des Geräts nicht berühren

WARNUNG: Zugängliche Teile können sich im Betrieb erwärmen. Halten Sie Kinder deshalb fern.

Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber, um den Glaseinsatz der Gerätetür zu reinigen. Sie könnten die Oberfläche zerkratzen und damit das Glas zerbrechen lassen.

Wenn dieses Gerät über eine Reinigungsfunktion verfügt, müssen Sie überschüssiges Wasser und Kochutensilien vor Verwendung der Dampf- oder Selbstreinigung aus dem Gerät entfernen. Die Reinigungsfunktion ist modellabhängig.

Wenn dieses Gerät über eine Reinigungsfunktion verfügt, können die Oberflächen während der Reinigung heißer als üblich werden. Kinder müssen deshalb ferngehalten werden. Die Reinigungsfunktion ist modellabhängig.

Verwenden Sie ausschließlich das für dieses Gerät empfohlenen Bratenthermometer. (Nur Modelle mit Bratenthermometer)

Zur Reinigung des Geräts dürfen keine Dampfreiniger verwendet werden.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor einem Austausch der Glühlampe vom Stromnetz getrennt wird, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.


Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Tür des Geräts nicht mit einer Zierblende versehen werden.



WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile können während des Betriebs heiß werden. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente des Geräts nicht berühren. Wenn sie nicht unter ständiger Aufsicht stehen, müssen Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät ferngehalten werden. VORSICHT: Der Kochvorgang muss beaufsichtigt werden. Ein kurzer Garprozess muss ununterbrochen beaufsichtigt

Die Gerätetür und die Außenfläche können im Betrieb heiß werden.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, können für Sie zugängliche Flächen heiß sein. Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.



Setzen Sie den Gitterrost mit den hervorstehenden Teilen (seitliche Anschläge) nach vorne in den Garraum ein, sodass er bei der Zubereitung großer Portionen eine möglichst hohe Stabilität gewährleistet.

↑ VORSICHT

Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es während des Transports beschädigt wurde. Dieses Gerät darf nur von einem speziell zugelassenen Elektriker an das Stromnetz angeschlossen werden.

Versuchen Sie im Fall eines Problems oder Schadens am Gerät nicht, es zu benutzen. Reparaturen dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können zu erheblichen Risiken für Sie selbst und Dritte führen. Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, setzen Sie sich bitte mit Ihrem SAMSUNG-Kundendienstzentrum oder Ihrem Händler in Verbindung.

Elektrische Leitungen und Kabel dürfen das Gerät nicht berühren.

Das Gerät wird über einen zugelassenen Sicherungsautomaten oder Sicherung an das Stromnetz angeschlossen. Verwenden Sie niemals Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.

Die Stromversorgung des Geräts muss bei Reparaturen oder Reinigungsarbeiten ausgeschaltet werden.

Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie weitere elektrische Geräte an Steckdosen in der Nähe dieses Haushaltsgeräts anschließen.

Wenn dieses Gerät über eine Dampfgarfunktion verfügt, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen, wenn der Wasserbehälter beschädigt ist. (Nur Modelle mit Dampfgarfunktion)

Wenn der Wasserbehälter in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum. (Nur Modelle mit Dampfgarfunktion) Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt ausgelegt.

Während des Betriebs werden die Innenflächen des Geräts so heiß, dass sie Verbrennungen verursachen können. Berühren Sie die Heizelemente oder Innenflächen des Geräts keinesfalls, ohne sie vorher ausreichend abkühlen zu lassen.

Lagern Sie kein entflammbares Material im Gerät.

Die Oberflächen des Geräts werden heiß, wenn das Gerät längere Zeit mit hoher Temperatur verwendet wird.

Passen Sie auf, wenn Sie die Gerätetür im Betrieb öffnen, da heiße Luft und Dampf schnell aus dem Gerät austreten können.

Wenn Sie Gerichte mit Alkohol zubereiten, kann der Alkohol aufgrund der hohen Temperaturen verdunsten. Dieser Dampf kann Feuer fangen, wenn er mit einem heißen Teil des Geräts in Kontakt kommt.

Deutsch 5

werden.



Sicherheitshinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie keine Hochdruckwasser- oder -dampfreiniger verwenden. Halten Sie Kinder in sicherem Abstand, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

Tiefgefrorene Lebensmittel wie Pizzas werden auf dem großen Rost zubereitet. Wenn das Backblech verwendet wird, kann es sich aufgrund der großen Temperaturschwankungen verformen.

Gießen Sie kein Wasser auf den Boden des Garraums, wenn dieser heiß ist. Dies könnte Schäden an der Emailleoberfläche verursachen.

Die Gerätetür muss während des Garvorgangs geschlossen sein.

Legen Sie den Boden des Garraums nicht mit Aluminiumfolie aus, und stellen Sie keine Backbleche oder Behälter darauf. Die Aluminiumfolie reflektiert die Hitze, sodass es zu Schäden an den Emailleoberflächen und zu schlechten Garergebnissen kommen kann.

Obstsäfte hinterlassen auf den Emailleoberflächen des Garraums Flecken, die sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.

Wenn Sie sehr feuchte Kuchen backen, verwenden Sie die Fettpfanne.

Stellen Sie keine Backwaren auf die geöffnete Gerätetür.

Achten Sie beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür auf Kinder in der Nähe, da diese gegen die Gerätetür laufen oder ihre Finger einklemmen könnten.

Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Gerätetür, und lehnen Sie keine schweren Objekte dagegen.

Öffnen Sie die Gerätetür nicht mit übermäßiger Kraft.

WARNUNG: Trennen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, auch wenn der Garvorgang bereits abgeschlossen ist.

WARNUNG: Schließen Sie stets die Gerätetür, wenn Sie Speisen im Gerät zubereiten.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE, Batterien finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data corner.html

Automatische Energiesparfunktion

- Wenn während des Betriebs über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine Eingabe durch den Benutzer erfolgt ist, wird der Betrieb unterbrochen, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus
- Beleuchtung: Sie können die Beleuchtung im Garraum während des Garvorgangs durch Drücken der Taste für die Beleuchtung ausschalten. Zu Energiesparzwecken wird die Garraumbeleuchtung einige Minuten nach Beginn des Garvorgangs ausgeschaltet.







Aufstellen des Geräts


WARNUNG

Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, das Gerät an das Stromnetz anzuschließen und dabei die vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bau- und Zubehörteile im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei Problemen mit diesem Gerät oder seinen Bau- und Zubehörteilen an den Händler oder das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Überblick über das Gerät



01 Bedienfeld


02 Griff der Gerätetür

03 Obere Gerätetür

04 Hauptgerätetür

Zubehör

Das Gerät wird mit verschiedenen Zubehörteilen geliefert, die Ihnen beim Zubereiten von Speisen nützlich sein können.



HINWEIS

Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Zubehörteile sind nicht für alle Modelle erhältlich.

Deutsch 7

4/17/2019 5:24:47 PM






Aufstellen des Geräts

Vorbereitung zur Installation des Ofens



Netzanschluss



- 01 BRAUN oder SCHWARZ
- 02 BLAU oder WEIß
- **03** GELBGRÜN

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Wenn auf Grund von Beschränkungen hinsichtlich der zulässigen Stromstärke keine Schuko-Steckdose verwendet werden darf, muss ein mehrpoliger Trennschalter (mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm) verwendet werden, um die Sicherheitsbestimmungen zu erfüllen. Verwenden Sie ein ausreichend langes Netzkabel (H05 RR-F oder H05 VV-F; Min. 1,5–2,5 mm²), das den Anforderungen der Spezifikation entspricht.

Nennstrom (A)	Mindestquerschnitt	
10 < A ≤ 16	1,5 mm²	
16 < A ≤ 25	2,5 mm²	

Die entsprechenden Daten sind auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

Öffnen Sie die hintere Verkleidung des Geräts mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers, und entfernen Sie die Schrauben der Kabelklemme. Schließen Sie dann die einzelnen Leiter an die entsprechenden Anschlussklemmen an.

Die Anschlussklemme (上) ist für den Erdungsleiter vorgesehen. Schließen Sie zuerst den gelbgrünen Leiter (Erdungsleiter) an. Dieser sollte länger sein als die anderen Leiter. Wenn Sie eine Schuko-Steckdose verwenden, muss diese auch nach Installation des Geräts zugänglich bleiben. Samsung übernimmt keine Haftung für Unfälle aufgrund fehlender oder fehlerhafter Erdung.

▲ WARNUNG


Treten Sie bei der Installation nicht auf die Kabel, und verlegen Sie sie in ausreichendem Abstand zu den Teilen des Geräts. die Wärme abstrahlen.

Einbau in einen Küchenschrank

Wenn das Gerät in einen Einbauschrank eingesetzt wird, müssen alle Kunststoffoberflächen und Klebestellen bis mindestens 90 °C hitzefest sein. Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund der durch das Gerät abgestrahlten Wärme.

Stellen Sie das Gerät an einer ausreichend belüfteten Stelle auf. Um eine optimale Belüftung lassen Sie zwischen dem unteren Boden des Schranks und der Rückseite eine Öffnung von etwa 50 mm. Wenn Sie das Gerät unter einem Kochfeld installieren, befolgen Sie die Einbauanweisungen für das Kochfeld.


Erforderliche Abmessungen für den Einbau



Gerät (mm)

Α	560	G	Max. 506
В	175	Н	Max. 494
С	370	I	21
D	Max. 50	J	549
Е	595	К	572
F	595	L	550






Einbauschrank (mm)

Α	Min. 550
В	Min. 560
С	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
Е	Min. 460 x Min. 50

(E) HINWEIS

Der Einbauschrank muss über Lüftungsöffnungen (**E**) verfügen, damit die heiße Luft zirkuliert und abgeführt werden kann.




Unterbauschrank (mm)

А	Min. 550
В	Min. 560
С	Min. 600
D	Min. 460 x Min. 50


HINWEIS

Der Einbauschrank muss über Lüftungsöffnungen (**D**) verfügen, damit die heiße Luft zirkuliert und abgeführt werden kann.


Einbauen des Geräts



Halten Sie zu beiden Seiten des Geräts einen Abstand (A) von mindestens 5 mm zu den Seitenwänden des Schranks ein.



Halten Sie an der Unterseite des Geräts einen Abstand **(B)** von mindestens 3 mm ein, damit sich die Gerätetür problemlos öffnen und schließen lässt.



Schieben Sie das Gerät in den Schrank, und befestigen Sie es auf beiden Seiten mit 2 Schrauben.



Aufstellen des Geräts

Entfernen Sie nach dem Einbau Schutzfolien, Klebebänder und sonstiges Verpackungsmaterial, und nehmen Sie die mitgelieferten Zubehörteile aus dem Garraum des Geräts. Wenn Sie das Gerät aus dem Schrank ausbauen möchten, trennen Sie zunächst die Stromversorgung, und entfernen Sie dann die 2 Schrauben zu beiden Seiten des Geräts.

WARNUNG

Eine ausreichende Belüftung ist Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts. Verdecken Sie keinesfalls die Lüftungsöffnungen.

(E) HINWEIS

Das tatsächliche Aussehen des Geräts hängt vom jeweiligen Modell ab.

Vor der ersten Verwendung

Anfangseinstellungen

Wenn Sie das Gerät erstmalig einschalten, wird als Zeit der Standardwert "12:00" auf dem Display angezeigt, und das Anzeigeelement für die Stunden ("12") blinkt. Gehen Sie wie folgt vor, um die richtige Uhrzeit einzustellen.



 Stellen Sie durch Drücken der Tasten ∧ / ∨ die Stunden ein, und drücken Sie dann auf OK. Das Anzeigeelement für die Minuten blinkt.



2. Stellen Sie durch Drücken der Tasten ∧ / ∨ die Minuten ein. und drücken Sie dann auf **OK**.



Wenn Sie die eingestellte Uhrzeit zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, halten Sie die Taste ② 3 Sekunden lang gedrückt, und gehen Sie gemäß den oben beschriebenen Schritten vor.





Gerüche in Neugeräten

Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts den Garraum, um die Gerüche des Neugeräts zu entfernen.


- 1. Entnehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Garraum des Geräts.
- 2. Betreiben Sie das Gerät eine Stunde lang bei 200 °C Heißluft oder Ober-/Unterhitze. Auf diese Weise werden sämtliche Produktionsrückstände im Gerät verbrannt.
- 3. Schalten Sie das Gerät anschließend aus.

Intelligenter Sicherheitsmechanismus

Wenn Sie die Gerätetür öffnen, während das Gerät in Betrieb ist, wird die Garraumbeleuchtung eingeschaltet, und sowohl der Ventilator als auch die Heizelemente werden ausgeschaltet. So werden Verletzungen wie z. B. Verbrennungen verhindert, und es wird einem unnötigen Energieverbrauch vorgebeugt. Dies ist kein Fehler oder Defekt. Schließen Sie einfach die Gerätetür, damit das Gerät den Betrieb wieder aufnimmt.

Zubehör

Reinigen Sie die Zubehörteile gründlich mit warmem Wasser, Reinigungsmittel und einem weichen, sauberen Tuch. bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.



- 01 Einschubhöhe 1 02 Einschubhöhe 203 Einschubhöhe 3 04 Einschubhöhe 4
- **05** Einschubhöhe 5

- Setzen Sie die Zubehörteile an der jeweils vorgesehenen Position in den Garraum des Geräts ein.
- Halten Sie zwischen dem Boden des Garraums und dem zu unterst eingesetzten Zubehörteil sowie zwischen allen eingesetzten Zubehörteilen einen Abstand von mindestens 1 cm ein.
- Beim Entnehmen von Geschirr und/oder Zubehörteilen aus dem Gerät ist äußerste Vorsicht geboten. Heiße Speisen oder Zubehörteile können Verbrennungen verursachen.
- Die Zubehörteile können sich unter Hitze verformen.
 Wenn sie abkühlen, nehmen sie ihre ursprüngliche
 Form wieder ein. Ihre Leistung oder Funktionsweise
 wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Grundlegende Verwendungshinweise

Machen Sie sich vor Gebrauch mit den jeweiligen Zubehörteilen vertraut, damit Sie sie später leichter verwenden können.

Gitterrost	Der Gitterrost ist zum Grillen und Braten geeignet. Setzen Sie den Gitterrost mit den hervorstehenden Teilen (seitliche Anschläge) nach vorne in den Garraum ein.
Gitterrosteinsatz *	Wenn Sie den Gitterrosteinsatz in Verbindung mit dem Blech verwenden, verhindern Sie, dass die bei der Zubereitung entstehenden Flüssigkeiten auf den Boden des Garraums tropfen.
Backblech *	Das Backblech (Tiefe: 20 mm) wird zum Backen von Kuchen, Plätzchen und anderem Gebäck verwendet. Schieben Sie das Blech so ein, dass die schräge Seite nach vorne weist.









Vor der ersten Verwendung

Universalblech *	Das Universalblech (Tiefe: 30 mm) wird zum Garen und Braten verwendet. Verwenden Sie es zusammen mit dem Gitterrosteinsatz, um zu verhindern, dass die bei der Zubereitung entstehenden Flüssigkeiten auf den Boden des Garraums tropfen. Schieben Sie das Blech so ein, dass die schräge Seite nach vorne weist.
Extra tiefes Blech *	Das extra tiefe Blech (Tiefe: 50 mm) kann zum Braten mit oder ohne Gitterrosteinsatz verwendet werden. Schieben Sie das Blech so ein, dass die schräge Seite nach vorne weist.
Drehspieß *	Der Drehspieß kann zum Grillen von Lebensmitteln wie beispielsweise Hühnchen eingesetzt werden. Verwenden Sie den Drehspieß ausschließlich im Einfachbetrieb in Einschubhöhe 4, wo sich auch die Aussparung für die Spießhalterung befindet. Schrauben Sie den Handgriff des Spießes ab, bevor Sie den Spieß zum Grillen verwenden.
Dreh- und Schaschlikspieß *	 Schieben Sie ein Blech in Einschubhöhe 1 oder stellen Sie es bei sehr großen Fleischportionen auf den Boden des Garraums, um die beim Garen herabtropfende Flüssigkeit aufzufangen. Wir empfehlen, das Zubehör für den Spieß nur für Fleisch bis maximal 1,5 kg zu verwenden. 1. Schieben Sie das Fleisch auf den Spieß. Das Fleisch lässt sich leichter auf den Spieß schieben, wenn zuvor der Handgriff an das stumpfe Ende des Spießes angeschraubt wurde. 2. Umgeben Sie das Fleisch mit vorgekochten Kartoffeln und Gemüse. 3. Schieben Sie die Halterung so in den mittleren Einschub, dass das "V"förmige Teil nach vorn weist. Legen Sie den Spieß so in der Halterung ab, dass das spitze Ende zur Rückseite weist, und schieben Sie ihn vorsichtig nach hinten, bis die Spitze des Spießes in den Drehmechanismus an der Rückwand des Garraums eingesteckt ist. Das stumpfe Ende des Spießes muss in der "V"-förmigen Mulde aufliegen. (Der Spieß besitzt zwei Ösen. Diese befinden sich in der Nähe der Gerätetür, damit der Spieß nicht nach vorn rutschen kann. Die Ösen dienen zugleich als Halterung für den Handgriff.) 4. Entfernen Sie den Handgriff, bevor der Garvorgang gestartet wird. 5. Schrauben Sie den Handgriff nach dem Garen wieder fest, damit Sie den Spieß aus der Halterung entnehmen können.

Ausziehbare Schienen *	Sie können ein Blech wie folgt auf den Auflageflächen der ausziehbaren Schienen in den Garraum schieben: 1. Ziehen Sie die ausziehbaren Schienen vollständig nach vorne. 2. Legen Sie das Blech auf die Auflageflächen der Schienen, und schieben Sie es in den Garraum.
	3. Schließen Sie die Gerätetür.
Garraumteiler	Mit Hilfe des Garraumteilers können Sie den Garraum des Geräts in zwei Zonen unterteilen. Setzen Sie den Garraumteiler ein, wenn Sie das Gerät im Doppelgarraumbetrieb verwenden möchten.
Kerntemperaturfühler *	Der Kerntemperaturfühler misst die Temperatur im Innern von zu garendem Fleisch. Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Kerntemperaturfühler.

MARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass der Handgriff des Drehspießes richtig sitzt.
- Verwenden Sie den Drehspieß mit Vorsicht. Die Gabeln und Stifte sind scharf und spitz. Sie können sich also verletzen!
- Um Verbrennungen zu verhindern, müssen Sie beim Entfernen des Drehspießes Handschuhe tragen.

HINWEIS


Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Zubehörteile sind nicht für alle Modelle erhältlich.




Flexible Tür

Dieses Gerät verfügt über eine besondere flexible Tür, die in der Mitte mit Scharnieren versehen ist, so dass nur die obere Hälfte geöffnet werden muss, um auf die obere Zone zuzugreifen. Wenn Sie den Doppelgarraumbetrieb nutzen, können Sie die obere Hälfte des Ofens viel einfacher und energieeffizienter nutzen.


So verwenden Sie die obere Gerätetür



1. Drücken Sie den Griffhebel ganz durch.




2. Ziehen Sie am Griff.




3. Wie in der Abbildung gezeigt, wird dadurch lediglich die obere Gerätetür geöffnet.


So verwenden Sie die gesamte Gerätetür



1. Halten Sie den hebellosen Bereich des Griffs fest und ziehen Sie anschließend.



2. Wie in der Abbildung gezeigt, wird dadurch die gesamte Gerätetür geöffnet.



⚠ VORSICHT

Achten Sie beim Öffnen der gesamten Gerätetür darauf, dass Sie den Griff am hebellosen Teil greifen. Wenn der Hebel während des Öffnens der Gerätetür betätigt wird, kann sich die obere Gerätetür unter Umständen öffnen, was zu Verletzungen führen kann.

(E) HINWEIS

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die obere Gerätetür und vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung auf diese.
- Lassen Sie Kinder nicht auf oder mit der oberen Gerätetür spielen.






Vor der ersten Verwendung


Mechanische Sicherung (nur bestimmte Modelle)

Aufstellen des Geräts




- Setzen Sie den dünnen Teil (A) der mechanischen Sicherung – wie gezeigt – in den entsprechenden Schlitz des Sicherungsverriegelung ein.
- **2.** Ziehen Sie die Schraube an der Sicherungsverriegelung fest.

Demontage



Lösen und entfernen Sie die Schraube Von der Sicherungsverriegelung.


Verriegeln/Entriegeln



- Heben Sie zum Öffnen der Gerätetür die Sicherungsverriegelung leicht an, um die Tür zu entriegeln. Öffnen Sie dann die Gerätetür.
- Schließen Sie die Gerätetür einfach, um sie zu verriegeln. Die mechanische Sicherung verriegelt die Tür automatisch.

Doppelgarraumbetrieb

Sie können den Garraum in eine untere und eine obere Zone unterteilen, um gleichzeitig zwei unterschiedliche Gerichte zuzubereiten, oder Sie benutzen einfach nur eine einzige Zone.



Schieben Sie den Garraumteiler in Einschubhöhe 3, um den Garraum in zwei Zonen zu unterteilen. Das Gerät erkennt den Garraumteiler automatisch und aktiviert standardmäßig die obere Zone.




Die Verfügbarkeit der Funktion für den Doppelgarraumbetrieb hängt vom jeweiligen Rezept ab. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung in diesem Handbuch.



Bedienung

Bedienfeld

Die Front des Geräts ist in verschiedenen Material- und Farbausführungen erhältlich. Änderungen am tatsächlichen Aussehen des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung sind vorbehalten.



01	Leistung	Durch Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät ein. Zum Ausschalten des Geräts halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt.
02	Funktionsbereich	In diesem Bereich können Sie die gewünschten Betriebsarten oder Funktionen des Geräts auswählen.
03	Obere/Untere Zone	Diese Anzeigen sind aktiviert, wenn der Garraumteiler eingesetzt wurde. Sie können dann für die Zubereitung Ihrer Gerichte zwischen dem oberen und unteren Garraum wählen.
04	Display	Hier werden die jeweils ausgewählten Betriebsarten und Einstellungen angezeigt.
05	Auf/Ab	Hiermit ändern Sie die Einstellungen für die aktuelle Auswahl.
06	OK	Hiermit bestätigen Sie zuvor programmierte Einstellungen.
07	Zurück	Hiermit setzen Sie Ihre aktuellen Einstellungen zurück und kehren zum Hauptbildschirm zurück.
08	Temperatur	Hiermit stellen Sie die Gartemperatur ein.
09	Garzeit	Hiermit stellen Sie die Garzeit ein.

10	Schnelles Vorheizen	Mit der Funktion zum schnellen Vorheizen können Sie das Gerät schnell auf eine zuvor eingestellte Temperatur vorheizen. • Drücken Sie auf diese Taste, um die Funktion zum schnellen Vorheizen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. • Nur verfügbar für Temperaturen über 100 °C. • Die Funktion für schnelles Vorheizen ist nur in Kombination mit bestimmten zulässigen Garmodi und Temperaturbereichen verfügbar.
11	Timer	Mit Hilfe der Timerfunktion können Sie bei einem Garvorgang die benötigte Zeit bzw. Betriebsdauer überprüfen.
12	Garraumbeleuchtung	Durch Drücken dieser Taste wird die Beleuchtung im Garraum ein- bzw. ausgeschaltet. Die Garraumbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald die Gerätetür geöffnet oder das Gerät in Betrieb genommen wird. Sie wird zu Energiesparzwecken nach einer bestimmten Zeit ohne Benutzereingabe automatisch wieder ausgeschaltet.
13	Kindersicherung	Zur Vermeidung von Unfällen sind bei aktivierter Kindersicherung alle Bedienelemente außer der Taste Leistung gesperrt. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren, und halten Sie sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld wieder freizugeben.

(a) HINWEIS

Das Tippen auf dem Display funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei, wenn Sie dabei Handschuhe aus Kunststoff oder Küchenhandschuhe tragen.





Bedienung

Häufig genutzte Einstellungen

In allen Betriebsarten muss die Standardtemperatur und/oder -garzeit häufig geändert werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Temperatur und/oder die Garzeit für die ausgewählte Betriebsart nach Ihren Bedürfnissen einstellen können.

Temperatur



1. Drücken Sie im Funktionsbereich die Taste für die gewünschte Betriebsart. Im Display erscheint die Standardtemperatur für die jeweilige Auswahl.



2. Stellen Sie durch Drücken der Tasten ∧ / ∨ die Temperatur ein.



3. Drücken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

(A) HINWEIS

- Wenn Sie nicht innerhalb von einigen Sekunden weitere Einstellungen vornehmen, startet das Gerät den Garvorgang automatisch mit den Standardeinstellungen.
- Drücken Sie zum Ändern der eingestellten Temperatur die Taste 🌡 und befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte.
- Die genaue Temperatur im Garraum kann mit Hilfe eines Thermometers und einer von einer autorisierten Stelle zugelassen Methode gemessen werden. Bei Verwendung nicht zugelassener Thermometer kommt es möglicherweise zu Messfehlern.
- Der Ofen gibt einen Signalton aus, wenn das Vorheizen abgeschlossen ist.

Garzeit



1. Drücken Sie im Funktionsbereich die Taste für die gewünschte Betriebsart.



2. Drücken Sie die Taste

☐ und stellen Sie mit den Tasten ∧ und ∨ die gewünschte Zeit ein.



 Optional k\u00f6nnen Sie als Endzeit f\u00fcr Ihren Garvorgang einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft einstellen.

Drücken Sie die Taste ⊕ und stellen Sie mit den Tasten ∧ / ∨ die gewünschte Endzeit ein. Weitere Informationen finden Sie unter Programmende.



4. Drücken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

(a) HINWEIS

- Sie müssen die Garzeit nicht einstellen. Das Gerät startet den Garvorgang auch dann mit der eingestellten Zeit, wenn keine Zeit angegeben wurde. In diesem Fall müssen Sie das Gerät bei Abschluss des Garvorgangs manuell ausschalten.
- Drücken Sie zum Ändern der eingestellten Garzeit die Taste 🕘 und befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte.



Endzeit



1. Drücken Sie im Funktionsbereich die Taste für die gewünschte Betriebsart.



2. Drücken Sie die Taste ⊕ zweimal und stellen Sie mit den Tasten ∧ und ∨ die gewünschte Endzeit ein.



3. Drücken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

(E) HINWEIS

- Sie müssen die Endzeit nicht einstellen. Das Gerät startet den Garvorgang auch dann mit der eingestellten Zeit, wenn keine Zeit angegeben wurde. In diesem Fall müssen Sie das Gerät bei Abschluss des Garvorgangs manuell ausschalten.
- Drücken Sie zum Ändern der Endzeit zweimal die Taste 🕘 und befolgen Sie die oben beschriehenen Schritte

Programmende

Die Funktion "Programmende" erleichtert Ihnen das Garen und Backen.

1. Fall:

Sie möchten um 14:00 Uhr ein Gericht zubereiten, das eine Stunde gegart werden muss und um 18:00 Uhr fertig sein soll. Stellen Sie zum Aktivieren der Funktion "Programmende" die unter "Fertig um" angezeigte Zeit auf "18:00" Uhr ein. Das Gerät startet um 17:00 Uhr automatisch den Garvorgang, damit dieser gemäß Ihrer Einstellung um 18:00 Uhr beendet ist.

Aktuelle Uhrzeit: 14:00 Uhr

Garzeit einstellen: 1 Stunde

Endzeit einstellen: 18:00 Uhr

Das Gerät startet um 17:00 Uhr den Garvorgang, damit dieser automatisch um 18:00 Uhr beendet ist




2. Fall:

Aktuelle Uhrzeit: 14:00 Uhr

Garzeit einstellen: 2 Stunden

Endzeit einstellen: 17:00 Uhr

Das Gerät startet um 15:00 Uhr den Garvorgang, damit dieser automatisch um 17:00 Uhr beendet ist.



⚠ VORSICHT

Bewahren Sie bereits gegarte Speisen nicht über einen längeren Zeitraum im Garraum auf. Die Speisen können verderben.



Bedienung

Zurücksetzen der Garzeit

Sie können die Garzeit zurücksetzen. Dies ist nützlich, wenn Sie den Garvorgang vor dem geplanten Ende manuell unterbrechen möchten.



1. Drücken Sie während eines Garvorgangs die Taste , um die verbleibende Garzeit anzuzeigen.



 Stellen Sie durch Drücken der Tasten ∧ und V die Garzeit auf "00:00" ein. Alternativ können Sie auch einfach auf die Taste ← drücken.



3. Drücken Sie auf **OK**.



Im Doppelzonenbetrieb müssen Sie zuerst diejenige der beiden Zonen auswählen, für die Sie die Garzeit zurücksetzen möchten.

Zurücksetzen der Endzeit

Sie können die Endzeit zurücksetzen. Dies ist nützlich, wenn Sie den Garvorgang vor dem geplanten Ende manuell unterbrechen möchten.



1. Drücken Sie während eines Garvorgangs zweimal die Taste (4), um die eingestellte Endzeit anzuzeigen.



 Stellen Sie durch Drücken der Tasten ∧ und V die aktuelle Uhrzeit als Endzeit ein. Alternativ können Sie auch einfach auf die Taste ⊆ drücken.



3. Drücken Sie auf **OK**.

(a) HINWEIS


Im Doppelzonenbetrieb müssen Sie zuerst diejenige der beiden Zonen auswählen, für die Sie die Sie die Endzeit zurücksetzen möchten.



Betriebsarten



- **1.** Drücken Sie im Funktionsbereich die Taste für die gewünschte Betriebsart.
- 2. Stellen Sie je nach Bedarf die Garzeit und/oder -temperatur ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter Häufig genutzte Einstellungen.



- 3. Optional können Sie das Gerät schnell vorheizen. Drücken Sie hierzu die Taste [55], und stellen Sie die Temperatur ein, auf die das Gerät vorgeheizt werden soll. Im Display wird die entsprechende Anzeige [55], gezeigt.
- 4. Drücken Sie danach auf **OK**.



Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen und erhitzt den Garraum auf die eingestellte Zieltemperatur. Nach Abschluss des Vorheizens erklingt ein Signalton und die Anzeige erlischt. Sofern in den Zubereitungshinweisen nicht abweichend angegeben, wird empfohlen, den Garraum unabhängig von der Betriebsart stets vorzuheizen.

(E) HINWEIS

Sie können die Garzeit und/oder -temperatur während des Betriebs ändern.


Heißluftmodi



Drücken Sie auf 🕟, um zwischen Heißluftmodus und Öko-Heißluftmodus zu wählen.



Sie können den Öko-Heißluftmodus im Doppelgarraumbetrieb auswählen.



Grillenmodi



Drücken Sie auf [____, um zwischen den Modi Großer Grill und Öko-Grill zu wählen.





ßer Grill Öko-Grill

Deutsch 19


4/17/2019 5:25:01 PM



Bedienung

Doppelgarraumbetrieb

Mit Hilfe des Garraumteilers können Sie den Garraum des Geräts in eine obere und eine untere Zone unterteilen. Auf diese Weise können Sie das Gerät in zwei unterschiedlichen Betriebsarten gleichzeitig einsetzen. Alternativ können Sie auch nur eine der beiden Zonen nutzen.



- 1. Schieben Sie den Garraumteiler in Einschubhöhe 3. um den Garraum in zwei Zonen zu unterteilen.
- 2. In der oberen Zone stehen Funktionen für Grillen, Heißluft, Öko-Heißluft und Oberhitze+Heißluft zur Verfügung. Im unteren Bereich stehen Funktionen für Heißluft, Öko-Heißluft, Unterhitze+Heißluft und Unterhitze zur Verfügung.



Der Öko Heißluft-Modus kann im Doppelgarraumbetrieb nicht gleichzeitig in beiden Zonen verwendet werden.



- 3. Drücken Sie auf die Taste , um die obere bzw. auf , um die untere Zone auszuwählen. Neben der ausgewählten Zone wird angezeigt.
- **4.** Drücken Sie im Funktionsbereich die Taste für die gewünschte Betriebsart.
- Stellen Sie je nach Bedarf die Garzeit und/ oder -temperatur ein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt Häufig genutzte Einstellungen.



6. Drücken Sie danach auf **OK**.



Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen und erhitzt den Garraum auf die eingestellte Zieltemperatur. Sofern in den Zubereitungshinweisen nicht abweichend angegeben, wird empfohlen, den Garraum unabhängig von der Betriebsart stets vorzuheizen.

HINWEIS

Die Verfügbarkeit des Doppelgarraumbetriebs hängt von der jeweiligen Betriebsart ab. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwendung** in diesem Handbuch.




Betriebsarten

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Betriebsarten sind beim schnellen Vorheizen verfügbar und bei Temperaturen unter 100 °C deaktiviert.

			- C dedictiviert.		(0.5)		
			Iem	peraturbereich			
	Betriebsart Doppelgarraumbetrieb					Empfohlene	
			Einfachbetrieb	Oberer	Unterer	Temperatur (°C)	
	1			Garraum	Garraum		
			* 30-275	40-250	40-250	170	
	(A)					te Wärme wird mit	
	🚱	Heißluft				rraum verteilt. Diese	
	(-957)			-	Backen und Br	aten auf mehreren	
			Einschubhöhe	n gleichzeitig.			
			30-275	40-250	40-250	170	
			Bei Auswahl von "Öko-Heißluft" kommt eir				
			Heizsystem zum Einsatz, um während des Garvorgangs				
<u></u>			,		9	ei dieser Betriebsart	
(%)			3 3 3 3	,		werden dadurch	
	ESSO	Öko-Heißluft	jedoch nicht beeinträchtigt. Beachten Sie, dass bei dieser				
	∞ (\$\)		Betriebsart kein Vorheizen erforderlich ist.				
	(A)		(E) HINWEIS				
			Die Betriebsart "Öko-Heißluft" wurde zur Bestimmung der				
			Energieeffizienzklasse gemäß EN60350-1 herangezogen.				
			Im Doppelgarraumbetrieb kann der Öko Heißluftbetrieb				
			nicht gle	eichzeitig für d	ie obere und d	ie untere Zone	
	eingestellt werden.						
			* 30-275	-	-	200	
	Obor	-/Unterhitze	Die Wärme w	ird vom oberei	n und unteren	Heizelement erzeugt.	
	Ober	-/Onternitze				n und zum Braten der	
	meisten Arten von Gerichten verwendet werden.				erden.		

			Tem	peraturbereich	ı (°C)	
	Rotrie	ebsart		Doppelgarr	aumbetrieb	Empfohlene
	Detrit	cnoal (Einfachbetrieb	Oberer	Unterer	Temperatur (°C)
				Garraum	Garraum	
			* 40-275	40-250	-	190
					9	· Wärme wird mit
4	Oberh	itze + Heißluft				raum verteilt. Diese
				-		ichten, bei denen eine
				iste erwunscht		ch oder Lasagne).
			* 40-275	-	40-250	190
(4)	Unterh	itze + Heißluft			_	Värme wird mit dem
				-		erteilt. Diese Betriebsart
			 	die Zubereitun		ot oder Kuchen.
			100-230	-	40-250	190
	U	nterhitze	Die Wärme wird durch das untere Heizelement erzeugt. Diese			
			Betriebsart eignet sich, um Speisen wie Quiche oder Pizza am Ende des Garvorgangs von unten zu bräunen.			
			80-200	vorgangs vom	JIILEII ZU DI GUII	160
				on Dratauton	atile" wird aute	
			Bei Auswahl von "Bratautomatik" wird automatisch ein Vorheizzyklus gestartet, der so lange läuft, bis im Garraum eine			
			-	-	-	
PRO	<i>P</i>	Anbraten	Temperatur von 220 °C erreicht ist. Danach werden das obere Heizelement und der Heißluftventilator eingeschaltet, um zum			
			Beispiel Fleisch scharf anzubraten. Nach dem Anbraten wird das			
			1			. Diese Betriebsart
			eignet sich fü	r Rind, Geflüge	el oder Fisch.	
			100-300	40-250	-	240
	~~~~	Großer Grill	Die Wärme w	ird durch den (	Großflächengri	II erzeugt. Diese
		diosei dilli		•		r Oberseite zu bräunen
			(z. B. Fleisch, Lasagne oder Gratin).			
			100-300	-	-	240
	***	Öko-Grill			_	II erzeugt. Diese
	UKU-UIII			-		ren Zubereitung
			weniger Hitze erforderlich ist (z. B. Fisch und gefüllte Baguettes).			







# **Bedienung**

## Temperaturbereiche im Doppelgarraumbetrieb

Sie können die obere und die untere Zone gleichzeitig für unterschiedliche Garvorgänge verwenden. Im Doppelzonenbetrieb wird der verfügbare Temperaturbereich für eine der Zonen jedoch durch die Temperatureinstellung für die jeweils andere Zone begrenzt. Wenn Sie beispielsweise die obere Zone zum Grillen verwenden, ist der auswählbare Temperaturbereich aufgrund des Garvorgangs in der unteren Zone begrenzt. Zugleich sind die Temperatureinstellungen in beiden Zonen auf einen Bereich zwischen 40 und 250 °C begrenzt.

Eingestellte Temperatur (°C) im	Die untere Zone ist begrenzt auf (°C)			
oberen Garraum	Minimum	Maximum		
40	40	45		
60	50	75		
80	65	105		
100	80	135		
120	90	160		
140	105	190		
160	120	220		
180	135	250		
200	145	250		
220	160	250		
250	170	250		

Eingestellte Temperatur (°C) im	Die obere Zone ist begrenzt auf (°C)			
unteren Garraum	Minimum	Maximum		
40	40	45		
60	50	75		
80	65	105		
100	80	135		
120	90	160		
140	105	190		
160	120	220		
180	135	250		
200	145	250		
220	160	250		
250	170	250		





## Unterbrechen des Garvorgangs



1. Drücken Sie, während das Gerät in Betrieb ist, die Taste ≤.



**2.** Drücken Sie auf **OK**, um den Garvorgang abzubrechen.

#### Sonderfunktionen

Um Ihre Garergebnisse zu verbessern, können Sie verschiedene Zusatz- oder Sonderfunktionen verwenden. Die Sonderfunktionen sind im Doppelgarraumbetrieb nicht verfügbar.



- 1. Drücken Sie im Funktionsbereich die Taste
- 2. Drücken Sie wieder auf 🗐, um eine Funktion auszuwählen.
- 3. Stellen Sie je nach Bedarf die Garzeit und/oder -temperatur ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Häufig genutzte Einstellungen.



4. Das Gerät startet den Garvorgang in der ausgewählten Betriebsart mit den Standardeinstellungen oder den von Ihnen programmierten Werten.

Betriebsart		Temperaturbereich (°C)	Empfohlene Temperatur (°C)	Anleitung
F 1	Warmhalten	40-100	80	Verwenden Sie diese Funktion nur, um Speisen warmzuhalten, die Sie kurz zuvor gegart haben.
F 2	Geschirr erwärmen	30-80	60	Verwenden Sie diese Funktion zum Erwärmen von Koch- und Anrichtegeschirr.



4/17/2019 5:25:05 PM



## **Bedienung**

## Automatikprogramme

Für unerfahrene Köche bietet das Gerät insgesamt 50 Automatikprogramme. Mit Hilfe der Automatikprogramme können Sie Zeit sparen und schneller Kochen und Backen lernen. Die Garzeit und -temperatur wird entsprechend dem ausgewählten Rezept automatisch eingestellt.



1. Drücken Sie neben dem Display die Taste Auto.



Wählen Sie mit den Tasten ∧ und ∨ das gewünschte Programm aus, und drücken Sie danach auf OK. Im Display wird der verfügbare Gewichtsbereich (portionsgröße) angezeigt.




3. Stellen Sie mit den Tasten ∧ und ∨ die Portionsgröße ein und drücken Sie auf **OK**.

## **HINWEIS**

- Einige der Elemente in den Automatikprogrammen beinhalten das Vorheizen. Für diese Elemente wird der Fortschritt des Vorheizens angezeigt. Geben Sie die Speisen nach dem Vorheizen in den Garraum, wenn der Signalton erklingt. Drücken Sie dann Garzeit, um die Automatikprogramme zu starten.
- Weitere Informationen finden Sie unter **Automatikprogramme** in diesem Handbuch.

#### Doppelgarraumbetrieb



 Schieben Sie den Garraumteiler in Einschubhöhe 3, um den Doppelgarraumbetrieb zu aktivieren.



2. Drücken Sie auf die Taste , um die obere bzw. auf , um die untere Zone auszuwählen. Neben der ausgewählten Zone wird angezeigt.



3. Drücken Sie neben dem Display die Taste Auto



4. Wählen Sie mit den Tasten ∧ und V das gewünschte Programm aus, und drücken Sie danach auf OK. Im Display wird der verfügbare Gewichtsbereich (portionsgröße) angezeigt.



 Stellen Sie mit den Tasten ∧ und ∨ die Portionsgröße ein und drücken Sie auf OK.



Weitere Informationen finden Sie unter Automatikprogramme in diesem Handbuch.



## Dampfreinigung

Diese Funktion dient zum Entfernen leichter Verschmutzungen mit Dampf. Diese Funktionen sparen Ihnen Zeit, da eine regelmäßige manuelle Reinigung entfällt.




L. Gießen Sie ca. 400 ml Wasser auf den Boden des Garraums, und schließen Sie die Gerätetür.



2. Drücken Sie im Funktionsbereich die Taste 💸.



 Drücken Sie auf OK, um den Reinigungsvorgang zu starten.
 Die Dampfreinigung dauert 26 Minuten.



 Reinigen Sie den Garraum mit einem feuchten Tuch.

#### **▲** WARNUNG

Öffnen Sie die Gerätetür nicht, bevor der Reinigungszyklus abgeschlossen ist. Das Wasser im Garraum ist sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.

## **HINWEIS**

- Wenn der Garraum stark mit Fett verunreinigt ist, beispielsweise nach dem Braten oder Grillen, empfiehlt es sich, mit Hilfe eines Reinigungsmittels erst den hartnäckigen Schmutz von Hand zu entfernen und dann die Dampfreinigung zu aktivieren.
- Lassen Sie die Gerätetür nach Abschluss des Reinigungszyklus leicht geöffnet. So können die emaillierten Innenflächen vollständig trocknen.
- Diese Reinigungsfunktion kann erst dann aktiviert werden, wenn der Garraum des Geräts abgekühlt ist. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, und versuchen Sie es dann erneut.
- Gießen Sie das Wasser nicht mit Schwung auf den Boden des Garraums. Gehen Sie langsam und vorsichtig vor. Andernfalls kann Wasser an der Vorderseite des Geräts austreten.
- Das Wasser, das auf den Boden des Ofens gegossen wird, kann nicht vollständig verdunsten.
   Dies ist normal.

## Pyrolysereinigung

Bei der Pyrolyse wird der Garraum bei sehr hoher Temperatur gereinigt. Hierbei werden Fettrückstände verbrannt, sodass eine manuelle Reinigung leichter vonstatten geht.

1. Entnehmen Sie alle Zubehörteile einschließlich der Seitengitter aus dem Garraum, und wischen Sie größere Krümel und Verunreinigungen im Inneren des Geräts weg. Andernfalls können während des Reinigungszyklus offene Flammen oder ein Brand entstehen.



2. Drücken Sie im Funktionsbereich zweimal auf





## **Bedienung**



- Wählen Sie eine von 3 verfügbaren Reinigungszeiten: 1 h 50 min, 2 h 10 min oder 2 h 30 min.
- **4.** Drücken Sie auf **OK**, um den Reinigungsvorgang zu starten.



6. Warten Sie nach Abschluss der Reinigung ab, bis das Gerät abgekühlt ist, und wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch an den Kanten der Gerätetür entlang.

## **↑** VORSICHT

- Berühren Sie das Gerät nicht während eines Reinigungszyklus, da es sehr heiß werden kann.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät nach Abschluss des Reinigungszyklus erst dann aus, nachdem der Kühlungsventilator das Gerät ausreichend heruntergekühlt hat und automatisch abgeschaltet wurde.

## **HINWEIS**

- Nach Beginn des Reinigungszyklus wird der Garraum sehr heiß. Die Gerätetür wird daher aus Sicherheitsgründen verriegelt. Wenn der Reinigungszyklus abgeschlossen und das Gerät abgekühlt ist, wird die Gerätetür wieder entsperrt.
- Denken Sie daran, das Gerät vor dem Starten der Reinigungsfunktion zu leeren. Zubehörteile können sich auf Grund der hohen Temperaturen im Inneren des Geräts verformen.

#### Timer

Mit Hilfe der Timerfunktion können Sie bei einem Garvorgang die benötigte Zeit bzw. Betriebsdauer überprüfen.



1. Drücken Sie auf 🔀



 Wählen Sie mit den Tasten ∧ und ∨ die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie danach auf OK

## (E) HINWEIS

- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erklingt ein Signalton und auf dem Display blinkt die Anzeige "00:00".
- Sie können die Timereinstellung iederzeit ändern.

## Ton ein/aus



- Zum Ausschalten der Signaltöne halten Sie die Taste 🛣 3 Sekunden lang gedrückt.
- Halten Sie zum Einschalten der Signaltöne die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.





#### Manuelles Garen

#### ▲ WARNUNG vor Acrylamid

Beim Backen von stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffelchips, Pommes Frites und Brot kann gesundheitsschädliches Acrylamid entstehen. Es wird empfohlen, solche Speisen bei niedrigen Temperaturen zu garen, um ein Übergaren, Austrocknen oder Verbrennen zu vermeiden.

### ♠ VORSICHT

Lebensmittel, die leicht verderben können (wie Milch, Eier, Fisch, Fisch, Fleisch oder Geflügel), dürfen nicht länger als 1 Stunde vor Beginn des Garvorgangs im Ofen stehen und müssen nach Beendigung des Garvorgangs unverzüglich entfernt werden. Das Essen verdorbener Lebensmittel kann zu Krankheiten durch Lebensmittelvergiftungen führen.

## (A) HINWEIS

- Es wird empfohlen, den Garraum unabhängig von der Betriebsart stets vorzuheizen, sofern in den Zubereitungshinweisen nicht abweichend angegeben.
- Wenn Sie die Betriebsart "Öko-Grill" verwenden, stellen Sie die Speisen in die Mitte des Backblechs

### Tipps zu den Zubehörteilen

Im Lieferumfang des Geräts sind verschiedene Zubehörteile enthalten. Möglicherweise werden in der folgenden Tabelle mehr Zubehörteile aufgeführt, als im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind. Wenn Ihnen nicht exakt die Zubehörteile aus den Zubereitungshinweisen zur Verfügung stehen, können Sie auch andere geeignete Zubehörteile verwenden, die Sie bereits besitzen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Garergebnisse.

- Backblech und Universalblech sind untereinander austauschbar.
- Wenn Sie ölige/fettige Speisen zubereiten, empfiehlt es sich, ein Backblech unter dem Gitterrost einzusetzen, um herabtropfendes Fett aufzufangen. Wenn im Lieferumfang Ihres Geräts ein Gitterrosteinsatz enthalten ist, können Sie diesen zusammen mit dem Blech verwenden.
- Wenn im Lieferumfang Ihres Geräts ein Universalblech, ein extra tiefes Blech oder beides enthalten ist, empfiehlt es sich, bei der Zubereitung fettiger Speisen das tiefere Blech zu verwenden.

#### Backen

Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, den Garraum vorzuheizen.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Biskuit	Gitterrost, Kuchenform (Ø 25-26 cm)	2	<b>(4)</b>	160-170	35-40
Marmorkuchen	Gitterrost, Gugelhupfform	3		175-185	50-60
Tarte	Gitterrost, Tarteform (Ø 20 cm)	3	<b>(4)</b>	190-200	50-60
Hefe-Blechkuchen mit Obst und Streuseln	Universalblech	2		160-180	40-50
Obststreusel	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	3	<b>(</b>	170-180	25-30
Scones	Universalblech	3	4	180-190	30-35
Lasagne	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	3	<b>(4)</b>	190-200	25-30
Baisers	Universalblech	3	( <del>S</del> )	80-100	100- 150
Soufflé	Gitterrost, Soufflé- Förmchen	3	( <del>S</del> )	170-180	20-25
Hefeblechkuchen	Universalblech	3	4	150-170	60-70
Selbstgemachte Pizza (1-1,2 kg)	Universalblech	2	<u>(4)</u>	190-210	10-15





Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Tiefgefrorener Blätterteigstücke, gefüllt	Universalblech	2	<u>(4)</u>	180-200	20-25
Quiche	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	2	<u> </u>	180-190	25-35
Gedeckter Apfelkuchen	Gitterrost, Form (Ø 20 cm)	2	<u>(4)</u>	160-170	65-75
Pizza aus dem Kühlregal	Universalblech	3	<u>(4)</u>	180-200	5-10

## Braten

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Fleisch (Rind/Schwe	in/Lamm)				
Lendenbraten vom Rind (1 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	<b>(4</b> )	160-180	50-70
Kalbsbraten (1,5 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	4	160-180	90-120
Schweinebraten (1 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	<b>(4)</b>	200-210	50-60
Schweinenackenbraten (1 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	<b>(4</b> )	160-180	100- 120
Lammkeule (1 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	( <del>S</del> )	170-180	100- 120

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)			
Geflügel (Huhn/Ente	Geflügel (Huhn/Ente/Truthahn)							
Brathähnchen (1,2 kg) *	Gitterrost + Universalblech (zum Auffangen von Fett und Flüssigkeit)	3	<b>(</b>	200	65-80 *			
Hähnchenteile	Gitterrost + Universalblech	3 1	<b>(4)</b>	200-220	25-35			
Entenbrust	Gitterrost + Universalblech	3 1	<b>(4)</b>	200-210	20-30			
Ganze Pute, klein (5 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	( <del>\$</del> )	180-200	120-150			
Vegetarische Gericht	te							
Gemüse (0,5 kg)	Universalblech	3	<b>(4)</b>	220-230	15-20			
Halbierte Ofenkartoffeln (0,5 kg)	Universalblech	3	4	190-200	40-50			
Fisch								
Fischfilet, gebacken	Gitterrost + Universalblech	3 1	<b>(4)</b>	200-220	20-30			
Bratfisch	Gitterrost + Universalblech	3 1	<b>(4)</b>	180-200	30-40			

^{*} Nach der Hälfte der Zeit wenden.



## Grillen

Es wird empfohlen, den Garraum mit dem Großflächengrill vorzuheizen. Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)		
Brot	Brot						
Toast	Gitterrost	5	<b>*</b>	270-300	2-4		
Käsetoast	Universalblech	4		200	4-8		
Rind							
Steak *	Gitterrost + Universalblech	4 1		240-250	15-20		
Burger *	Gitterrost + Universalblech	4 1	<b>*</b>	250-270	13-18		
Schwein							
Schweinekoteletts	Gitterrost + Universalblech	4 1	<b>\{\}</b>	250-270	15-20		
Bratwurst	Gitterrost + Universalblech	4 1	···	260-270	10-15		
Geflügel							
Hähnchenbrust	Gitterrost + Universalblech	4 1	<u></u>	230-240	30-35		
Hähnchenunterschenkel	Gitterrost + Universalblech	4 1	<u></u>	230-240	25-30		

^{*} Nach ²/₃ der Garzeit wenden.

## Tiefgefrorene Fertiggerichte

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Teifgefrorene Pizza (0,4-0,6 kg)	Gitterrost	3	( <del>S</del> )	200-220	15-25
Tiefgefrorene Lasagne	Gitterrost	3		180-200	45-50
Tiefgefrorene Backofen- Pommes	Universalblech	3	<b>(</b>	220-225	20-25
Tiefgefrorene Kroketten	Universalblech	3	( <del>S</del> )	220-230	25-30
Tiefgefrorener Backcamembert	Gitterrost	3	~	190-200	10-15
Tiefgefrorene belegte Baguettes	Gitterrost + Universalblech	3 1	~	190-200	10-15
Tiefgefrorene Fischstäbchen	Gitterrost + Universalblech	3 1	~	190-200	15-25
Tiefgefrorene Fischburger	Gitterrost	3	~	180-200	20-35





#### Anbraten

Bei dieser Betriebsart wird der Garraum zunächst automatisch auf bis zu 220 °C vorgeheizt. Zum Braten des Fleisches werden dann das obere Heizelement und der Heißluftventilator verwendet. Anschließend werden die Speisen bei der zuvor ausgewählten niedrigen Temperatur schonend gegart. Dazu werden das obere und das untere Heizelement eingesetzt. Diese Betriebsart eignet sich zum Braten von Fleisch und Fisch.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Temp. (°C)	Zeit (Stunden)
Rinderbraten	Gitterrost + Universalblech	3 1	80-100	3-4
Schweinebraten	Gitterrost + Universalblech	3 1	80-100	4-5
Lammbraten	Gitterrost + Universalblech	3 1	80-100	3-4
Entenbrust	Gitterrost + Universalblech	3 1	80-100	2-3

#### Doppelgarraumbetrieb

Setzen Sie den Garraumteiler in das Gerät ein, bevor Sie es im Doppelgarraumbetrieb verwenden. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, das Gerät vorzuheizen.

In der folgenden Tabelle sind 5 Programme zum Garen, Braten und Backen im Doppelgarraumbetrieb aufgeführt. Im Doppelgarraumbetrieb können Sie gleichzeitig Ihr Hauptgericht und die Beilage oder Ihr Hauptgericht und Ihren Nachtisch zubereiten.

 Bei Verwendung des Doppelgarraumbetriebs verlängert sich möglicherweise die zum Vorheizen benötigte Zeit.

Nr.	Zone	Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
1	Oberer Garraum	Biskuit	Gitterrost, Kuchenform (Ø 25-26 cm)	4	<b>(</b>	160-170	40-45
	Unterer Garraum	Selbstgemachte Pizza (1,0-1,2 kg)	Universalblech	1	<u> </u>	190-210	13-18
2	Oberer Garraum	Grillgemüse (0,4- 0,8 kg)	Universalblech	4	<b>(4)</b>	220-230	13-18
	Unterer Garraum	Gedeckter Apfelkuchen	Gitterrost, Form (Ø 20 cm)	1	<u> </u>	160-170	70-80
3	Oberer Garraum	Fladenbrot	Universalblech	4	<b>(4</b> )	230-240	13-18
	Unterer Garraum	Kartoffelgratin (1,0-1,5 kg)	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	1	<b>(</b>	180-190	45-50







Nr.	Zone	Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
4	Oberer Garraum	Hähnchenunterschenkel	Gitterrost + Universalblech	4 4	<b>~~</b>	230-250	30-35
	Unterer Garraum	Lasagne (1,0-1,5 kg)	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	1	<b>(</b>	190-200	30-35
5	Oberer Garraum	Fischfilet, gebacken	Gitterrost + Universalblech	4 4	<b>(4)</b>	210-230	15-20
	Unterer Garraum	Apfeltaschen	Universalblech	1	<b>(4</b> )	170-180	25-30

Um Energie zu sparen, können Sie auch nur die obere oder die untere Zone verwenden. Die Garzeit kann sich verlängern, wenn Sie die getrennte Zonen verwenden. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, das Gerät vorzuheizen.

## Oberer Garraum

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Kartoffelgratin	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	4	<b>(</b>	160-170	40-50
Scones	Universalblech	4	( <del>S</del> )	180-190	30-35
Lasagne	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	4	<b>(4)</b>	180-190	25-35
Hähnchenunterschenkel *	Gitterrost + Universalblech	4 4	<u></u>	230-250	30-35

^{*} Das Gerät nicht vorheizen.







#### Unterer Garraum

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Holländischer Kastenkuchen	Gitterrost, Kastenform (24 cm)	1	(4)	170-180	50-60
Marmorkuchen	Gitterrost, Gugelhupfform	1	<b>(</b>	160-170	60-70
Gedeckter Apfelkuchen	Gitterrost, Form (Ø 20 cm)	1	(4)	160-170	70-80
Selbstgemachte Pizza (1,0-1,2 kg)	Universalblech	1	<b>(4)</b>	190-210	13-18

## Öko-Heißluft

Bei dieser Betriebsart kommt ein optimiertes Heizsystem zum Einsatz, um während des Garens Energie zu sparen. Die in diesem Abschnitt angegebenen Garzeiten beziehen sich auf einen Garvorgang ohne Vorheizen. Bei dieser Art der Zubereitung sollte das Vorheizen aus Energiespargründen entfallen.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Obststreusel (0,8-1,2 kg)	Gitterrost, Auflaufform (24 cm)	2	160-180	60-80
Backkartoffeln (0,4-0,8 kg)	Universalblech	2	190-200	70-80
Würstchen (0,3-0,5 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	160-180	20-30
Tiefgefrorene Backofen- Pommes (0,3-0,5 kg)	Universalblech	3	180-200	25-35
Tiefgefrorene Kartoffelecken (0,3-0,5 kg)	Universalblech	3	190-210	25-35
Fischfilets, gebacken (0,4-0,8 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	200-220	30-40
Knusprige Fischfilets, paniert (0,4-0,8 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1	200-220	30-45
Rinderlende (0,8-1,2 kg)	Gitterrost + Universalblech	2 1	180-200	65-75
Grillgemüse (0,4-0,6 kg)	Universalblech	3	200-220	25-35





## Doppelgarraumbetrieb - Betriebsart "Öko-Heißluft"

Um Energie zu sparen, können Sie in der oberen oder unteren Zone auch die Betriebsart "Öko-Heißluft" verwenden.

Die in diesem Abschnitt angegebenen Garzeiten beziehen sich auf einen Garvorgang ohne Vorheizen. Bei dieser Art der Zubereitung sollte das Vorheizen aus Energiespargründen entfallen.

#### Oberer Garraum

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Lasagne	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	4	180-200	30-45
Tiefgefrorene Backofen- Pommes	Universalblech	4	200-210	25-35
Tiefgefrorene Kartoffelecken	Universalblech	4	200-210	25-35
Rinderlende	Gitterrost + Universalblech	4 4	170-180	60-80

#### Unterer Garraum

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Marmorkuchen	Gitterrost, Gugelhupfform	1	170-180	60-70
Holländischer Kastenkuchen	Gitterrost, Kastenform (24 cm)	1	170-180	50-60
Backkartoffeln	Universalblech	1	190-200	70-90
Tiefkühlpizza	Gitterrost	1	200-210	25-30

## Automatikprogramme

## **⚠** VORSICHT

Lebensmittel, die leicht verderben können (wie Milch, Eier, Fisch, Fiesch, Fleisch oder Geflügel), dürfen nicht länger als 1 Stunde vor Beginn des Garvorgangs im Ofen stehen und müssen nach Beendigung des Garvorgangs unverzüglich entfernt werden. Das Essen verdorbener Lebensmittel kann zu Krankheiten durch Lebensmittelvergiftungen führen.

#### Garen auf einer Einschubhöhe

In der folgenden Tabelle sind 40 Automatikprogramme zum Garen, Braten und Backen aufgeführt. Zudem werden die entsprechenden Mengen, Gewichtsangaben und Zubereitungsempfehlungen beschrieben. Zur einfacheren Handhabung wurden die Betriebsart und die Garzeit vorprogrammiert. Die Rezepte für einige der Automatikprogramme können Sie in diesem Handbuch nachlesen. Die Automatikprogramme 1 bis 19 sowie 38 und 39 umfassen einen zusätzlichen Schritt, bei dem das Gerät vorgeheizt wird. Der Fortschritt des Vorheizens wird im Display angezeigt. Geben Sie die Speisen nach dem Vorheizen in den Garraum, wenn der Signalton erklingt. Drücken Sie dann Garzeit, um die Automatikprogramme zu starten.

#### **WARNUNG**

Ziehen Sie beim Entnehmen der Speisen stets Ofenhandschuhe an.

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe	
		1,0-1,5	Gitterrost	3	
A 1	Kartoffelgratin	Frisches Kartoffelgratin in einer 22-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.			
		0,8-1,2	Gitterrost	3	
A 2 Gemüsegratin  Frisches Gemüsegratin in einer 22-2 Auflaufform zubereiten. Programm s dem Vorheizen der Signalton zu hör die Mitte des Rosts stellen.				ten und, wenn nach	



Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe		
		1,2-1,5	Gitterrost	3		
A 3	Nudelauflauf	Nudelauflauf in einer 22-24 cm großen Auflaufforn zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen ir Mitte des Rosts stellen.				
		1,0-1,5	Gitterrost	3		
A 4	Lasagne	Selbstgemachte Lasagne in einer 22-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.				
		1,2-1,5	Gitterrost	3		
A 5	Ratatouille	Die Zutaten für Ratatouille in einen Schmortopf mit Deckel geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen. Abgedeckt garen. Vor dem Servieren umrühren.				
		1,2-1,4	Gitterrost	2		
A 6	Gedeckter Apfelkuchen	Metall mit 24-26 cm starten und, wenn na	en in einer runden Kuc Durchmesser zubereite ch dem Vorheizen der form in die Mitte des R	en. Programm Signalton zu		
		0,3-0,4	Universalblech	3		
A 7	Croissants	Croissants zubereiten (gekühlter Fertigteig). Auf Backpapier auf das Universalblech legen. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.				
		0,3-0,4	Universalblech	3		
A 8	Apfeltaschen	Apfeltaschen auf Backpapier auf das Universalblech legen. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.				

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe	
		0,4-0,5	Gitterrost	3	
A 9	Obstkuchenboden  Den Teig in eine gebutterte schwarze Springform aus Metall geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Kuchenform i die Mitte des Rosts stellen.				
		1,2-1,5	Gitterrost	2	
A 10	Quiche Lorraine	Quiche-Teig zubereiten und in eine runde Quiche-Form mit 25 cm Durchmesser geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Füllung hinzugeben und die Form in die Mitte des Rosts stellen.			
	Weißbrot	0,6-0,7	Gitterrost	3	
A 11		Den Teig zubereiten und in eine 25 cm lange rechteckige schwarze Backform aus Metall geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.			
		0,8-0,9	Gitterrost	3	
A 12	Mischbrot	Den Teig zubereiten und in eine 25 cm lange rechteckige schwarze Backform aus Metall geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.			
		0,3-0,5	Universalblech	3	
A 13	Brötchen	Brötchen zubereiten (gekühlter Fertigteig). Auf Backpapier auf das Universalblech legen. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.			

34 Deutsch -



Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe		
		0,8-1,2	Gitterrost	3		
A 14	Obststreusel	Frisches Obst (Himbeeren, Brombeeren, Apfel- oder Birnenscheiben) in eine 22-24 cm große Auflaufform geben. Streusel darüber verteilen. Programm starten und wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.				
		0,5-0,6	Universalblech	3		
A 15	Scones	Scones (mit 5-6 cm Durchmesser) auf Backpapier auf das Universalblech legen. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.				
		0,5-0,6	Gitterrost	3		
A 16	Biskuit	Den Kuchenteig zubereiten und in eine runde schwarze Backform aus Metall mit 26 cm Durchmesser geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Kuchenform in die Mitte des Rosts stellen.				
		0,7-0,8	Gitterrost	2		
A 17	Marmorkuchen	Den Kuchenteig zubereiten und in eine runde Gugelhupf- oder Napfkuchenform aus Metall geben. Programm starte und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören is die Kuchenform in die Mitte des Rosts stellen.				
		0,7-0,8	Gitterrost	2		
A 18	Holländischer Kastenkuchen	Den Kuchenteig zubereiten und in eine 25 cm lange rechteckige schwarze Backform aus Metall geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Kuchenform in die Mitte des Rosts stellen.				

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe	
	Brownies	0,7-0,8	Gitterrost	3	
A 19		Kuchenteig in einer 20-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.			
		0.0.1.2	Gitterrost	2	
A 20	Rinderlende	0,8-1,3	Universalblech	1	
A 20	Killuerieriue		und 1 Stunde in den Kül bben auf den Gitterrost si		
	Roastbeef, Zartgegart		Gitterrost	2	
		0,8-1,3	Universalblech	1	
A 21		Das Rindfleisch würzen und 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Mit der Fettseite nach oben auf den Gitterrost stellen.			
	Lammkotelett mit	0,4-0,9	Gitterrost	4	
A 22			Universalblech	1	
A 22	Kräuterkruste	Die Lammkoteletts mit Kräutern und Gewürzen marinieren und auf den Gitterrost legen.			
			Gitterrost	3	
A 23	Lammkeule	1,0-1,5	Universalblech	1	
		Das Lammfleisch mar	inieren und auf den Gi	tterrost legen.	
		0.0.1.2	Gitterrost	3	
A 24	Schweinebraten mit Kruste	0,8-1,3	Universalblech	2	
A 24	Schweinebraten hiit Kroste	Den Schweinebraten Gitterrost legen.	mit der Fettseite nach	oben auf den	
		0.0.1.2	Gitterrost	3	
A 25	Schweinerippchen	0,8-1,3	Universalblech	3	
		Die Schweinerippcher	n auf den Rost legen.		







Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe	
		1015	Gitterrost	2	
		1,0-1,5	Universalblech	1	
A 26	Ganzes Brathähnchen	Das Hähnchen waschen und putzen. Das Hähnchen beträufeln und mit Kräutern würzen. Das Hähnchen Brust nach unten auf das Blech legen und bei Erklir des Signaltons wenden.			
		0,5-1,0	Gitterrost	4	
A 27	Hähnchenbrust	0,5-1,0	Universalblech	1	
		Die Bruststücke marii	nieren und auf den Gitt	errost legen.	
	28 Hähnchenunterschenkel	0510	Gitterrost	4	
A 28		0,5-1,0	Universalblech	1	
A 20	Trainierierioriter serieriter	Die Hähnchenteile mit Öl bestreichen, würzen Rost legen.			
		0,3-0,8	Gitterrost	4	
			Universalblech	1	
A 29	Entenbrust	legen.	er Fettseite nach oben Ilung wird die Entenbro art.		
		0,3-0,8	Universalblech	4	
A 30	Forellenfilet, gebacken	Die Forellenfilets mit Universalblech legen.	der Hautseite nach ob	en auf das	
		0200	Gitterrost	4	
		0,3-0,8	Universalblech	1	
A 31	Forelle	Die Fische waschen und putzen, und abwechselnd Kopf an Schwanzflosse nebeneinander auf den Rost legen. Innenseite mit Zitronensaft beträufeln, salzen und Kräuter hineinlegen. Haut leicht mit einem Messer einschneiden. Mit Öl bestreichen und salzen.			

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe		
		0,3-0,8	Universalblech	3		
A 32	Seezunge	Die Seezunge auf Backpapier auf das Universalblech legen. Haut leicht mit einem Messer einschneiden.				
		0,3-0,8	Gitterrost	4		
A 33	Lachssteak/-filet	0,3-0,6	Universalblech	1		
	200.000001,	Lachsfilets oder -stea Hautseite nach oben	ks waschen und putzer auf den Rost legen.	n. Mit der		
		0,3-0,8	Universalblech	4		
A 34	Grillgemüse	Zucchini, Aubergine, Paprika, Zwiebel und Kirschtomaten waschen und vorbereiten. Mit Olivenöl beträufeln und mit Kräutern würzen. Gleichmäßig auf dem Universalblech verteilen.				
		0,5-1,0	Universalblech	3		
A 35	Große Kartoffeln (je 200 g) längs halbieren. Mit de Seite nach oben auf das Universalblech legen, mit bestreichen und Kräuter und Gewürze darüber stre			en, mit Olivenöl		
	Tiefrefuerene Deskefen	0,3-0,8	Universalblech	3		
A 36	Tiefgefrorene Backofen- Pommes	Die tiefgefrorenen Ba Universalblech vertei	ackofen-Pommes gleich ilen.	ımäßig auf dem		
	Tiefgefrorene	0,3-0,8	Universalblech	3		
A 37	Kartoffelecken	Die tiefgefrorenen Ka Universalblech vertei	artoffelecken gleichmäß len.	Sig auf dem		
		0,3-0,8	Gitterrost	3		
A 38	Programm starten und, wenn nach dem Vo Signalton zu hören ist, die Tiefkühlpizza in des Gitterrosts legen. Die erste Einstellung dünne italienische Pizza geeignet, die zwe amerikanische Pizza.		die Mitte st für			

Code	Gericht	Gewicht (kg)	7ubehör	Finschubhöhe
Coue	dericit	dewicht (kg)	ZUDETIOI	EITISCHODHOHE
		0,8-1,3	Universalblech	2
A 39	Selbstgemachte Pizza	Selbstgemachte Pizza mit Hefeteig zubereiten und auf das Universalblech legen. Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die gesamte Pizza mit Belag, wie z. B. Sauce, Gemüse, Schinken und Käse. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in der Garraum schieben.		
		0,3-0,8	Gitterrost	2
A 40	Gehenlassen des Teigs	Teig in einer Schüssel zubereiten und mit Frischhalter abdecken. In die Mitte des Rosts stellen. Die erste Einstellung ist Pizza- und Kuchenteig geeignet, die zweite für Brotte		

#### Doppelgarraumbetrieb

In der folgenden Tabelle sind 10 Automatikprogramme zum Garen, Braten und Backen aufgeführt. Sie können die obere und die untere Zone einzeln oder zusammen verwenden.

Für jedes Programm werden die entsprechenden Mengen, Gewichtsangaben und

Zubereitungsempfehlungen beschrieben. Zur einfacheren Handhabung wurden die Betriebsart und die Garzeit vorprogrammiert. Die Rezepte für einige der Automatikprogramme können Sie in diesem Handbuch nachlesen.

Die Automatikprogramme für den Doppelgarraumbetrieb umfassen einen zusätzlichen Schritt, bei dem das Gerät vorgeheizt wird. Der Fortschritt beim Vorheizen wird im Display angezeigt. Geben Sie die Speisen nach dem Vorheizen in den Garraum, wenn der Signalton erklingt. Drücken Sie dann Garzeit, um die Automatikprogramme zu starten.

## **MARNUNG**

Ziehen Sie beim Entnehmen der Speisen stets Ofenhandschuhe an.

#### 1. Oberer Garraum

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe
		1,0-1,5	Gitterrost	4
A 1	Kartoffelgratin	Frisches Kartoffelgratin in einer 22-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.		
		1,0-1,5	Gitterrost	4
A 2	Lasagne	Selbstgemachte Lasagne in einer 22-24 cm groß Auflaufform zubereiten. Programm starten und, nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, Speisen in die Mitte des Rosts stellen.		n und, wenn
		0,5-1,0	Gitterrost	4
A 3	Hähnchenunterschenkel	0,5-1,0	Universalblech	4
,,,,	Transfer Series Ref	Die Hähnchenteile mit den Rost legen.	t Öl bestreichen, wü	rzen und auf







Code	Gericht	Gewicht (kg) Zubehör Ein		Einschubhöhe
		0,5-1,0	Universalblech	4
A 4	Halbierte Ofenkartoffeln	Große Kartoffeln (je 200 g) längs halbieren. Mit der flachen Seite nach oben auf das Universalblech legen, mit Olivenöl bestreichen und Kräuter und Gewürze darüber streuen.		
	Tiofgofrorono Backofon	0,3-0,8	Universalblech	4
A 5	Tiefgefrorene Backofen- Pommes	Die tiefgefrorenen Backofen-Pommes gleichmäßig auf dem Universalblech verteilen.		

#### 2. Unterer Garraum

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe	
		1,2-1,4	Gitterrost	1	
A 1	Gedeckter Apfelkuchen	Gedeckten Apfelkuchen in einer runden Kuchenform aus Metall mit 24-26 cm Durchmesser zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Kuchenform in die Mitte des Rosts stellen.			
		0,3-0,4	Universalblech	1	
A 2	Apfeltaschen	Apfeltaschen auf Backpapier auf das Universalblech legen. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.			
		1,2-1,5	Gitterrost	1	
A 3	Quiche Lorraine	Quiche-Teig zubereiten und in eine runde Quiche-Form mit 25 cm Durchmesser geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Füllung hinzugeben und die Form in die Mitte des Rosts stellen.		n starten und, zu hören ist,	

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe		
		0,3-0,8	Gitterrost	1		
A 4	Tiefkühlpizza  Tiefkühlpizza  Tiefkühlpizza  Frogramm starten und, wenn nach Signalton zu hören ist, die Tiefküh des Gitterrosts legen. Die erste Eir dünne italienische Pizza geeignet, amerikanische Pizza.			pizza in die Mitte stellung ist für		
		0,8-1,3	Universalblech	1		
A 5	Selbstgemachte Pizza	Selbstgemachte Pizza mit Hefeteig zubereiten und auf das Universalblech legen. Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die gesamte Pizza mit Belag, wie z. B. Sauce, Gemüse, Schinken und Käse. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.				

## 3. Doppelgarraumbetrieb

Sie können für die obere und untere Zone das gleiche Automatikprogramm auswählen und gleichzeitig Garen.

## **⚠** VORSICHT

Wenn Sie entweder die obere oder die untere Zone verwenden, laufen möglicherweise der Lüfter und die Heizung der anderen Zone, um optimale Leistung zu erreichen. Die nicht genutzteZone darf nicht für nicht bestimmungsgemäße Zwecke genutzt werden.



## Testgerichte

Gemäß EN 60350-1

#### 1. Backen

Die Backempfehlungen gehen von einem vorgeheizten Garraum aus. Verwenden Sie nicht die Funktion "Schnelles Vorheizen". Schieben Sie die Bleche immer so ein, dass die schräge Seite zur Gerätetür weist.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temperatur (°C)	Zeit (in Min.)
Kleine Kuchen	Universalblech	3		165	23-28
		3	( <del>\$</del> )	155	25-35
		1+3	<b>(</b>	155	30-35
Mürbeteiggebäck	Universalblech + Universalblech	1+3	(F)	140	30-35
Wasserbiskuit	Gitterrost + Springform	2		160	30-35
	(Dunkel beschichtet, ø 26 cm)	2	( <del>\$</del> )	160	35-40
	9 20 cm)	1+4	( <del>S</del> )	155	40-45
Gedeckter Apfelkuchen	Gitterrost + 2 Springformen * (Dunkel beschichtet, ø 20 cm)	2, diagonal angeordnet		160	70-80
	Universalblech + Gitterrost + 2 Springformen ** (Dunkel beschichtet, ø 20 cm)	1+3	<b>(4)</b>	160	80-90

^{*} Bei zwei Kuchen werden die Formen hinten links und vorne rechts auf den Rost gestellt.

#### 2. Grillen

Heizen Sie den Garraum 5 Minuten lang mit dem Großflächengrill vor.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Toastbrot	Gitterrost	5	·	Max. 300	1-2
Burger mit Rinderhack * (12 Stk.)	Gitterrost + Universalblech (zum Auffangen von Fett und Flüssigkeit)	4 1	*	Max. 300	1. Seite 15-18 2. Seite 5-8

^{*} Nach ²/₃ der Garzeit wenden.

#### 3. Braten

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Ganzes Hähnchen *	Gitterrost + Universalblech (zum Auffangen von Fett und Flüssigkeit)	3 1	<b>(4)</b>	200	65-80 *

^{*} Nach der Hälfte der Zeit wenden.



^{**} Bei zwei Kuchen werden die Formen mittig auf den Blechen/Rosten in zwei verschiedenen Einschubhöhen platziert.



## Häufig verwendete Rezepte für die Automatikprogramme

#### Kartoffelgratin

Zutaten

800 g Kartoffeln, 100 ml Milch, 100 ml Sahne, 50 g aufgeschlagenes Ei, je 1 EL Salz, Pfeffer und Muskat, 150 g geriebener Käse, Butter, Thymian

Anleitung

Kartoffeln schälen und in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Mit der Butter die Innenflächen einer geeigneten Auflaufform (22-24 cm) einfetten. Die Kartoffelscheiben auf einem sauberen Geschirrtuch ausbreiten und mit einem weiteren Geschirrtuch abdecken, während die restlichen Zutaten vorbereitet werden.

Die restlichen Zutaten außer dem geriebenen Käse in eine große Schüssel geben und gut mischen. Die Kartoffelscheiben in einer Schicht leicht überlappender Scheiben in die Form legen und mit der flüssigen Zutatenmischung übergießen. Den geriebenen Käse darüber streuen und backen. Nach dem Garvorgang mit einigen Blättern frischem Thymian bestreuen.

#### Gemüsegratin

Zutaten

800 g Gemüse (Zucchini, Tomaten, Zwiebeln, Karotten, Paprika, vorgekochte Kartoffeln), 150 ml Sahne, 50 g aufgeschlagenes Ei, je 1 EL Salz, Kräuter/ Gewürze (Pfeffer, Petersilie oder Rosmarin), 150 g geriebener Käse, 3 EL Olivenöl, einige Blätter Thymian

Anleitung

Das Gemüse waschen, putzen und in 3-5 mm dicke Scheiben schneiden. Die Gemüsescheiben in eine geeignete Auflaufform (22-24 cm) geben und das Öl darüber geben. Die restlichen Zutaten außer dem geriebenen Käse mischen und über das Gemüse geben. Den geriebenen Käse darüber streuen und backen. Anschließend mit einigen Blättern frischem Thymian bestreuen.









#### Lasagne

**Zutaten** 2 EL Olivenöl, 500 g Rinderhackfleisch, 500 ml Tomatensauce, 100 ml

Rinderfond, 150 g Lasagneplatten, 1 klein gehackte Zwiebel, 200 g geriebener Käse, je 1 EL getrocknete Petersilie, Oregano und Basilikum

Anleitung

Tomatensauce zubereiten. Öl in einer Pfanne erhitzen und das

Rinderhackfleisch und die gewürfelte Zwiebel etwa 10 Minuten rundum anbraten, bis alles leicht gebräunt ist. Die Tomatensauce, den Rinderfond und die getrockneten Kräuter hinzugeben. Zum Kochen bringen und 30 min

köcheln lassen.

Die Lasagneplatten entsprechend den Hinweisen auf der Verpackung garen. Schichtweise die Lasagneplatten, die Sauce und den Käse in eine Auflaufform

füllen. Mit Käse abschließen und im Ofen überbacken.

#### Gedeckter Apfelkuchen

Zutaten •

- Teig: 275 g Mehl, 1/2 EL Salz, 125 g weißer Streuzucker, 8 g Vanillezucker, 175 g kalte Butter, 1 aufgeschlagenes Ei
- Füllung: 750 g feste ganze Äpfel, 1 EL Zitronensaft, 40 g Zucker, ¹/₂ EL Zimt, 50 g Korinthen/Rosinen, 2 EL Semmelbrösel

Anleituna

Das Mehl mit dem Salz in eine große Schüssel sieben. Den Streuzucker und den Vanillezucker darüber sieben. Die Butter mit zwei Messern in kleine Würfel schneiden und zur Mehlmischung geben. 3/4 des aufgeschlagenen Eis hinzufügen. Alle Zutaten in einer Küchenmaschine zu einer krümeligen Masse verarbeiten (kein homogener Teig). Den Teig mit den Händen zu Kugeln formen. In Kunststofffolie einwickeln und 30 Minuten lang kalt stellen. Die Springform (24-26 cm Durchmesser) einfetten und mit Mehl bestäuben. 3/4 des Teigs auf ca. 5 mm Dicke ausrollen. In die Form geben, sodass der Boden und die Seiten bedeckt sind.

Die Äpfel schälen und entkernen. In Würfel mit einer Größe von 3/4 x 3/4 cm schneiden. Den Zitronensaft über die Äpfel geben und alles gut mischen. Korrinthen/Rosinen waschen und abtupfen. Mit Zucker und Zimt mischen. Die Semmelbrösel auf dem Boden des Teigs verteilen. Leicht andrücken. Die Füllung auf dem Teig verteilen. Den restlichen Teig ausrollen. Den Teig in schmale Streifen schneiden und diagonal auf der Füllung verteilen. Den Apfelkuchen gleichmäßig mit dem restlichen aufgeschlagenen Ei bestreichen.







#### **Quiche Lorraine**

Zutaten •

- Teig: 200 g Weizenmehl, 80 g Butter, 1 Ei
- Füllung: 75 g gewürfelter magerer Speck, 125 ml Sahne, 125 g Crème fraîche, 2 aufgeschlagene Eier, 100 g geriebener Schweizer Käse, Salz und Pfeffer

Anleitung

Für den Teig Mehl, Butter und Ei in eine Schüssel geben und zu einem homogenen Teig verarbeitet. Anschließend im Kühlschrank 30 Minuten lang kalt stellen. Den Teig ausrollen und in eine eingefettete Keramikform für Quiche (25 cm Durchmesser) geben. Den Boden mit einer Gabel einstechen. Eier, Sahne, Crème fraîche, Käse, Salz und Pfeffer mischen. Kurz vor dem Garen auf dem Teig verteilen.

#### Obststreusel

Zutaten •

- Belag: 200 g Mehl, 100 g Butter, 100 g Zucker, 2 g Salz, 2 g Zimtpulver
- Obst: 600 g gemischtes Obst

Anleitung

Alle Zutaten für den Teig mischen und zu Streuseln verarbeiten. Das gemischte Obst in einer Auflaufform verteilen und mit den Streuseln bedecken.

#### Selbstgemachte Pizza

Zutaten •

- Pizzateig: 300 g Mehl, 7 g Trockenhefe, 1 EL Olivenöl, 200 ml warmes Wasser, je 1 EL Zucker und Salz
- Belag: 400 g in Scheiben geschnittenes Gemüse (Aubergine, Zucchini, Zwiebel, Tomaten), 100 g gewürfelter Schinken oder Speck, 100 g geriebener Käse

Anleituna

Mehl, Hefe, Öl, Salz, Zucker und warmes Wasser in einer Schüssel zu einem feuchten Teig verarbeiten. In einer Küchenmaschine oder von Hand 5-10 Minuten lang durchkneten. Den Teig zugedeckt bei 35 °C für 30 Minuten in den Ofen stellen, damit er aufgehen kann. Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Fläche zu einem Rechteck ausrollen und den Teig dann auf ein Blech oder in eine Pizzaform geben. Die passierten Tomaten auf dem Teig verteilen und mit Schinken, Pilzen, Oliven und Tomaten belegen. Den geriebenen Käse darüber streuen und backen.

#### Rinderlende

Zutaten

1 kg Rinderlende, 5 g Salz, 1 g Pfeffer, je 3 g Rosmarin und Thymian

Anleitung

Das Rindfleisch mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen und 1 Stunde in den

Kühlschrank stellen. Auf den Gitterrost stellen. Im Ofen garen.





#### Lammkotelett mit Kräuterkruste

Zutaten 1 kg Lammkoteletts (6 Stk.), 4 gepresste große Knoblauchzehen, 1 EL frischer

gehackter Thymian, 1 EL frischer gehackter Rosmarin, 2 EL Salz, 2 EL

Olivenöl

Anleitung Salz, Knoblauch, Kräuter und Öl mischen und zum Lamm geben.

Lammkoteletts wenden und von allen Seiten marinieren. Bei Raumtemperatur

ca. 30 Minuten bis 1 Stunde ruhen lassen.

#### Schweinerippchen

**Zutaten** 2 Rippenstücke vom Schwein, 1 EL schwarze Pfefferkörner, 3 Lorbeerblätter,

1 gewürfelte Zwiebel, 3 gehackte Knoblauchzehen, 85 g brauner Zucker, 3 EL

Worcestershiresauce, 2 EL passierte Tomaten, 2 EL Olivenöl

Anleitung Barbecuesauce zubereiten. Öl in einer Soßenpfanne erhitzen und die

Zwiebeln zugeben. Glasig dünsten und die restlichen Zutaten hinzufügen. Aufkochen und dann bei schwacher Hitze 30 Minuten lang eindicken lassen. Die Rippenstücke mit der Barbecuesauce marinieren und zwischen

30 Minuten und 1 Stunde ruhen lassen.

## Pflege

### Reiniauna

Das Reinigen des Ofens ist einfacher, wenn Sie die Reinigung regelmäßig durchführen.

### **WARNUNG**

- Vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung, dass das Gerät und die verwendeten Zubehörteile vollständig abgekühlt sind.
- Verwenden Sie keinesfalls schleifende Reinigungsmittel, harte Bürsten, Schleifschwämme oder -tücher, Stahlwolle, Messer oder andere schleifende Materialien.

#### Garraum

- Verwenden Sie zum Reinigen des Garraums ein Tuch und ein mildes Reinigungsmittel oder warmes Seifenwasser.
- Reinigen Sie die Dichtungen der Gerätetür nicht von Hand.
- Um Beschädigungen der emaillierten Flächen des Garraums zu vermeiden, verwenden Sie nur handelsübliche Backofenreiniger.
- Um schwere Verunreinigungen zu entfernen, verwenden Sie einen Spezial-Backofenreiniger.

#### Außenflächen des Geräts

Verwenden Sie zum Reinigen der äußeren Flächen des Geräts, wie z. B. Gerätetür, Türgriff und Display, ein sauberes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel oder warmes Seifenwasser, und wischen Sie die Flächen mit einem Blatt Küchenpapier oder einem trockenen Handtuch trocken.

Aufgrund der heißen Luft, die aus dem Garraum entweicht, lagern sich insbesondere um den Handgriff Schmutz und Fett ab. Es wird daher empfohlen, nach jeder Verwendung des Geräts den Handgriff zu reinigen.

#### Zubehör

Waschen Sie sämtliche Zubehörteile nach jeder Verwendung, und trocknen Sie sie mit einem Küchenhandtuch ab. Weichen Sie Zubehörteile mit hartnäckigen Verschmutzungen etwa 30 Minuten in warmem Seifenwasser ein, bevor Sie sie waschen.

#### Katalytische Emailleoberfläche (nur bestimmte Modelle)

Die entnehmbaren Teile sind mit einer dunkelgrauen katalytischen Emaillebeschichtung versehen. Diese kann beim Garen im Heißluftbetrieb durch die zirkulierende Luft mit Öl und Fett verschmutzt werden. Diese Ablagerungen verbrennen jedoch bei Temperaturen von 200 °C und mehr.

- 1. Entnehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Gerät.
- Reinigen Sie den Garraum.
- Aktivieren Sie die Betriebsart "Heißluft", stellen Sie die h\u00f6chstm\u00f6gliche Temperatur ein, und lassen Sie das Ger\u00e4t eine Stunde lang in Betrieb.








## Pflege

#### Gerätetür



1. Befestigen Sie ein feuchtes Tuch an einem Stock.




- 2. Legen Sie das Handtuch unter die Tür.
- 3. Reinigen Sie die Tür.
- **4.** Geben Sie ein wenig Reinigungsmittel auf das Tuch und reinigen sie erneut.
- **5.** Wischen Sie die Feuchtigkeit und die Blasen mit dem trockenen Tuch ab.


## **⚠** VORSICHT

Demontieren Sie die Gerätetür nicht zum Reinigen.


#### Garraumdecke (nur bestimmte Modelle)



- 1. Klappen Sie das Heizelement für den Grill nach unten. Lösen Sie dazu die Mutter, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Halten Sie das Heizelement währenddessen fest. Das Heizelement kann nicht aus dem Gerät entfernt werden. Drücken Sie das Heizelement für den Grill nicht mit Gewalt nach unten.
- **2.** Reinigen Sie die Garraumdecke mit Seifenwasser und einem sauberen Tuch.



**01** Ca. 12°




**3.** Klappen Sie das Heizelement anschließend wieder nach oben und schrauben Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest.






#### Seitengitter (nur bestimmte Modelle)



1. Drücken Sie mittig auf den oberen Bereich des linken Seitengitters und kippen Sie es um etwa 45° in den Garraum.



- 2. Ziehen Sie das linke Seitengitter unten aus den beiden Bohrungen.
- 3. Entfernen Sie das rechte Seitengitter auf die gleiche Weise.
- **4.** Reinigen Sie beide Seitengitter.
- 5. Setzen Sie die Seitengitter anschließend wieder ein, indem Sie die oben beschriebenen Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

## (E) HINWEIS

Das Gerät arbeitet ohne Seitengitter und Einschübe.


#### Ausbauen der Gerätetür

## **MARNUNG**


Die Gerätetür ist schwer.



1. Öffnen Sie die Gerätetür, und klappen Sie die Clips an den beiden Scharnieren auf.



2. Schließen Sie die Gerätetür um etwa 70°. Halten Sie die Gerätetür mit beiden Händen an den Seiten fest, und ziehen Sie sie nach oben, sodass die Scharniere sich lösen.



3. Bauen Sie die Gerätetür anschließend wieder ein. indem Sie die oben beschriebenen Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Achten Sie darauf, dass die Clips an beiden Seiten eingeklappt sind.






## Pflege

#### Ersetzen von Teilen

#### Glühlampe




- 1. Drehen Sie die Glasabdeckung gegen den Uhrzeigersinn ganz heraus.
- **2.** Tauschen Sie die Glühlampe aus.
- 3. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
- **4.** Drehen Sie die Glasabdeckung anschließend wieder auf die Halterung, indem Sie den obigen Schritt 1 in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

#### **MARNUNG**

- Schalten Sie das Gerät vor dem Austausch der Glühlampe aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie ausschließlich bis 300 °C hitzebeständige Glühlampen die für 25-40 W bei 220-240 V ausgelegt sind. Zugelassene Glühlampen sind bei dem Samsung-Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe erhältlich.
- Fassen Sie Halogenlampen ausschließlich mit einem trockenen Tuch an. Andernfalls wird die Lampe durch Fingerabdrücke oder Schweiß verschmutzt, wodurch sich die Lebensdauer verkürzt.

### Seitliche Garraumbeleuchtung



- Halten Sie die Unterseite der Abdeckung mit einer Hand fest, und entfernen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt mit einem flachen dünnen Werkzeug (z. B. ein Messer).
- **2.** Tauschen Sie die Glühlampe für die seitliche Garraumbeleuchtung aus.
- 3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

## Fehlerbehebung

## Problembeschreibungen

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Tasten lassen sich nicht richtig drücken.	<ul> <li>Wenn sich Fremdkörper/-stoffe um die Tasten angesammelt haben.</li> <li>Modelle mit berührungsempfindlichen Bedienelementen: Wenn sich außen Feuchtigkeit angesammelt hat.</li> <li>Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde.</li> </ul>	<ul> <li>Entfernen Sie die Fremdkörper/-stoffe, und versuchen Sie es erneut.</li> <li>Wischen Sie die Feuchtigkeit weg, und versuchen Sie es erneut.</li> <li>Deaktivieren Sie die Kindersicherung.</li> </ul>
Die Uhrzeit wird nicht angezeigt.	Wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt ist.
Das Gerät startet den Betrieb nicht.	Wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt ist.
Der laufende Betrieb wird unterbrochen.	Wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.	Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
Das Gerät wird im Betrieb ausgeschaltet.	<ul> <li>Wenn die zulässige         Betriebsdauer überschritten         wurde.</li> <li>Wenn der Kühlungsventilator         nicht ordnungsgemäß arbeitet.</li> <li>Wenn das Gerät an einem Ort         ohne ausreichende Belüftung         aufgestellt wurde.</li> <li>Wenn mehrere Geräte         an dieselbe Steckdose         angeschlossen sind.</li> </ul>	<ul> <li>Lassen Sie das Gerät nach längeren Garvorgängen abkühlen.</li> <li>Horchen Sie, ob der Kühlungsventilator in Betrieb ist.</li> <li>Halten Sie die in der Aufstellanleitung genannten Abstände ein.</li> <li>Schließen Sie das Gerät an eine eigene Steckdose an.</li> </ul>



		I
Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.	Überprüfen Sie, ob der     Netzstecker in die Steckdose     eingesteckt ist.
Die Außenflächen des Geräts werden im Betrieb übermäßig heiß.	<ul> <li>Wenn das Gerät an einem Ort ohne ausreichende Belüftung aufgestellt wurde.</li> </ul>	Halten Sie die in der     Aufstellanleitung genannten     Abstände ein.
Die Gerätetür kann nicht richtig geöffnet werden.	Wenn Sich zwischen Gerätetür und Garraum Essensreste angesammelt haben.	Reinigen Sie gründlich das     Gerät und versuchen Sie     erneut, die Gerätetür zu öffnen.
Die Garraumbeleuchtung ist zu dunkel oder funktioniert überhaupt nicht.	Wenn die Lampe sich anschaltet und dann ausschaltet. Wenn die Lampe im Betrieb durch Fremdkörper/-stoffe verdeckt ist.	Die Garraumbeleuchtung wird zu Energiesparzwecken nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet. Sie können die Beleuchtung wieder einschalten, indem Sie die Taste für die Garraumbeleuchtung drücken. Reinigen Sie den Garraum und überprüfen Sie die Beleuchtung erneut.
Das Gerät verursacht Stromschläge.	Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn eine Steckdose ohne Schutzleiter verwendet wird.	Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
Aus dem Gerät tritt Wasser aus.  Aus einem Spalt in der Gerätetür tritt Dampf aus.  Im Gerät bleibt Wasser zurück.	In einigen Fällen kann je nach den zubereiteten Speisen Wasser oder Dampf aus dem Gerät austreten. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.	Lassen Sie das Gerät abkühlen, und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Helligkeit im Garraum schwankt.	Die Helligkeit schwankt in Abhängigkeit von der abgegebenen Leistung.	Schwankungen bei der     Leistungsabgabe sind während     eines Garvorgangs normal.     Keine Sorge, dies ist keine     Fehlfunktion des Geräts.
Der Garvorgang ist abgeschlossen, aber der Kühlungsventilator läuft weiter.	Der Ventilator läuft auch einige Zeit nach Abschluss des Garvorgangs weiter, um den Garraum abzukühlen.	Keine Sorge, dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.
Der Garraum wird nicht erhitzt.	<ul> <li>Wenn die Gerätetür offen ist.</li> <li>Wenn die falschen Einstellungen gewählt wurden.</li> <li>Ist die Sicherung im Verteilerkasten durchgebrannt oder hat der Leistungsschutzschalter ausgelöst?</li> </ul>	<ul> <li>Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu.</li> <li>Schlagen Sie im Kapitel zur Bedienung des Geräts nach und stellen Sie das Gerät neu ein.</li> <li>Ersetzen Sie die Sicherungen bzw. setzen Sie den Leistungsschutzschalter zurück. Wenn dies wiederholt passiert, rufen Sie einen Elektriker.</li> </ul>
Im Betrieb tritt Rauch aus dem Gerät aus.	<ul> <li>Während das Gerät zum ersten Mal verwendet wird.</li> <li>Wenn sich Speisereste am Heizelement befinden.</li> </ul>	Bei erstmaliger Verwendung kann am Heizelement Rauch entstehen. Dies ist keine Fehlfunktion, und das Problem sollte nach der 2. oder 3. Verwendung nicht mehr auftreten. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen und entfernen Sie die Speisereste vom Heizelement.



# Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Vom Gerät geht ein Brand- oder Kunststoffgeruch aus.	Wenn Kunststoff- oder sonstige     Behälter verwendet wurden,     die nicht hitzebeständig sind.	Verwenden Sie für hohe     Temperaturen geeignete     Glasbehälter.
Die Garergebnisse sind unzureichend.	Wenn während des     Garvorgangs die Gerätetür     häufig geöffnet wird.	Öffnen Sie die Gerätetür im Betrieb nur dann, wenn Speisen gewendet werden müssen. Je öfter die Gerätetür im Betrieb geöffnet wird, desto stärker sinkt die Temperatur im Garraum, sodass sich die Garergebnisse verschlechtern.
Die Dampfreinigung wird nicht ausgeführt.	Ist das Gerät ausreichend abgekühlt?	Lassen Sie das Gerät     ausreichend abkühlen, bevor     Sie die Reinigung durchführen.
Der Doppelgarraumbetrieb funktioniert nicht.	Wenn der Garraumteiler nicht ordnungsgemäß eingesetzt wurde.	Setzen Sie den Garraumteiler richtig ein, und versuchen Sie es erneut.
Der Einfachbetrieb funktioniert nicht.	Befindet sich der Garraumteiler im Gerät?	Entnehmen Sie den     Garraumteiler, und versuchen     Sie es erneut.
Der Ventilator im ungenutzten Garraum läuft mit (andernfalls steigt die Temperatur im Garraum zu stark an).	Um die beste Kochleistung und die besten Kochergebnisse zu erzielen, laufen der Lüfter und die Heizung des nicht benutzten Garraums mit.	Keine Sorge, dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.

## Informationscodes

Bei Störungen Ihres Geräts wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Code	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
C-d1	Problem mit der Verriegelung der Gerätetür.	Schalten Sie das Gerät aus, und
C-20		starten Sie den Vorgang neu. Wenn
C-21	Sensorstörung.	das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker für
C-22		mindestens 30 Sekunden aus der
C-F1	Tritt nur bei einem Lese-/Schreibproblem mit dem EEPROM-Speicherchip auf.	Steckdose und schließen Sie das Gerät dann wieder an. Wenn das
C-F0	Tritt auf, wenn keine Kommunikation zwischen der Haupt- und der Nebenplatine möglich ist.	Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.
C-F2	Tritt auf, wenn ein Kommunikationsproblem zwischen dem integrierten Sensorschaltkreis und dem Micom-Haupt- oder -Untersystem besteht.	Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie den Vorgang neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker für mindestens 30 Sekunden aus der Steckdose und schließen Sie das Gerät dann wieder an. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.
C-d0	<b>Tastenproblem</b> Tritt auf, wenn eine Taste längere Zeit gedrückt wird.	Reinigen Sie die Tasten und achten Sie darauf, dass an oder auf den Tasten kein Wasser zurückbleibt. Schalten Sie das Gerät aus, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.







Code	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
-dC-	Tritt auf, wenn der Garraumteiler während eines Garvorgangs im Doppelgarraumbetrieb entfernt wird. Tritt auf, wenn der Garraumteiler während eines Garvorgangs im Einfachbetrieb eingesetzt wird.	Der Garraumteiler darf während eines Garvorgangs im Doppelgarraumbetrieb nicht entfernt werden. Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie den Vorgang neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker für mindestens 30 Sekunden aus der Steckdose und schließen Sie das Gerät dann wieder an. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.
S-01	Sicherheitsabschaltung Die zulässige maximale Betriebsdauer für die eingestellte Temperatur wurde überschritten.  Bis 105 °C - 16 Stunden  Von 105 °C bis 240 °C - 8 Stunden  Von 245 °C bis Max 4 Stunden	Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. Schalten Sie das Gerät aus, und entnehmen Sie die Speisen. Versuchen Sie es dann erneut.

# **Technische Daten**

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu verbessern. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

Abmessungen (B x H x T)	Gehäuse	595 x 595 x 570 mm
Fassungsvermögen		75 Liter
Gewicht	Netto	47,2 kg
Betriebsspannung		230-240 V ~ 50 Hz
Maximal angeschlossene Last		3650-3950 W









## **Anhang**

## Produktdatenblatt

SAMSUNG	SAMSUNG
Modellkennung	NV75R7676RS / NV75R7676RB
Energieeffizienzindex je Garraum (EEI cavity)	81,6
Energieeffizienzklasse je Garraum	A+
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC electric cavity)	1,05 kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC electric cavity)	0,71 kWh/Zyklus
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)	Strom
Volumen je Garraum (V)	75 L
Art des Backofens	Eingebaut
Masse des Gerätes (M)	47,2 kg

Daten ermittelt entsprechend den Normen EN 60350-1 und EN 50564 und den Kommissionsverordnungen (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014.

#### Energiespartipps

- Halten Sie die Gerätetür während des Garvorgangs immer geschlossen, es sei denn, Sie müssen die Lebensmittel wenden. Öffnen Sie die Gerätetür während des Garvorgangs so selten wie möglich, um die Temperatur im Garraum zu erhalten und so Energie zu sparen.
- Planen Sie die Verwendung des Geräts im Voraus, damit Sie es zwischen einem Garvorgang und dem nächsten nicht ausschalten müssen. So sparen Sie Energie und reduzieren die Vorwärmzeit des Geräts.
- Wenn die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, können Sie das Gerät 5-10 Minuten vor Abschluss des Garvorgangs ausschalten, um Energie zu sparen. Der Garvorgang wird mit Hilfe der Restwärme abgeschlossen.
- Wenn möglich, bereiten Sie immer mehr als ein Gericht zu.







# Notizen







# **SAMSUNG**

## FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN UNTER	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support





